# DENON

### ネットワークCDレシーバー

# RCD-N7

### 取扱説明書

- お買い上げいただき、ありがとうございます。
- ●ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに「保証書」・「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」と 共に大切に保管してください。
- この製品は持ち込み修理対象製品です。 出張修理をご希望される場合は、別途出張料をご請求させていただくことになりますので、あらかじめご了承願います。詳しくは、「保障と修理について」((愛で48ページ) をご覧ください。

### ご使用になる前に

### 安全上のご注意

#### 正しく安全にお使いいただくため、ご使 用の前に必ずよくお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では、製 品を安全に正しくお使いいただき、あなたや 他の人々への危害や財産への損害を未然に防 止するために、いろいろな絵表示をしていま す。その絵表示と意味は次のようになってい ます。

内容をよく理解してから本文をお読みくださ

#### 絵表示の例

図の中や近傍に具体的な禁止内容が 描かれています。



感電注意

△記号は注意(危険・警告を含む)を 促す内容があることを告げるものです。



○記号は禁止の行為であることを 告げるものです。



コンセントから抜く

● 記号は行為を強制したり指示したりする 内容を告げるものです。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



#### 万一異常が発生したら、 電源プラグをすぐに抜く

● 煙や異臭、異音が出たとき

<sup>™///で</sup>

■ 落としたり、破損したりしたとき

から抜く ● 機器内部に水や金属類、燃えやすいも のなどが入ったとき

そのまま使用すると、火災・感電の原因となりま す。すぐに本体と接続している機器の電源を切り、 必ず電源プラグをコンセントから抜いて、安全を 確認してから販売店にご連絡ください。

お客様による修理などは危険ですので絶対におや: めください。



#### ご使用は正しい電源電圧で

表示された電源電圧以外で使用しないで ください。

火災・感電の原因となります。



必ず実施

#### 電源コードは大切に

電源コードを傷つけたり、破損したり、 加工したりしないでください。また、重 いものをのせたり、加熱したり、引っ張っ たりすると電源コードが破損し、火災・ 感電の原因となります。

電源コードが傷んだら、すぐに販売店に 交換をご依頼ください。




### 電源プラグの刃および刃の付近: にほこりや金属物が付着してい 心ず実施 るときは

電源プラグをコンセントから抜いて、乾: いた布で取り除いてください。そのまま: 接触禁止 使用すると火災・感電の原因となります。:



#### 火や炎を近づけない

本機の上でろうそくを灯す・タバコの灰 皿を使用するなどの火や炎の発生してい るものを置かないでください。






#### 内部に水などの液体や異物を入 れない

機器内部に水などの液体や金属類、燃え: やすいものなどを差し込んだり、落とし 込んだりしないでください。

火災・感電の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意くだ:



#### 水滴や水しぶきのかかるところ に置かない

にご注意ください。 水がかかったり、濡れた状態で使用する

と火災、感電の原因になります。



#### ねじを外したり、 分解や改造したりしない

で、火災・感電の原因となります。 内部の点検・調整・修理は販売店にご依 頼ください。

内部には電圧の高い部分がありますの



機器や電源プラグには触れないでくださ

感電の原因となります。



#### 乾電池は充電しない

電池の破裂・液漏れにより、火災・けが の原因となります。



#### 風呂・シャワー室では 使用しない

火災・感電の原因となります。 水場での



この機器の上に花瓶・植木鉢・ コップ・化粧品・薬品や水など が入った容器、および小さな金 水ぬれ 属物を置かない

> こぼれたり、中に入ったりした場合、火 災・感電の原因となります。



#### 雷が鳴り出したら

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、


人が軽症を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



#### 付属の電源コードを使用する

他の機器の電源コードを本機に使用しない: でください。

注意 また、付属の電源コードは本機以外には使 用しないでください。





#### 電源コードは確実に接続し、 束ねたまま使用しない

電源コードを接続するときは接続口に確実 必ず実施 に差し込んでください。差し込みが不完全 な場合、火災・感電の原因となることがあ

根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセ ントには接続しないでください。その場合、 禁止 販売店や電気工事店にコンセントの交換を

依頼してください。 また、電源コードは束ねたまま使用しないでください。 発熱し、火災の原因となることがあります。



#### 電源コードを 熱器具に近付けない

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原 因となることがあります。



#### 電源プラグを抜くときは

電源コードを引っ張らずに必ずプラグを持っ て抜いてください。コードが傷つき、火災・ 感電の原因となることがあります。



#### 濡れた手で電源プラグを 抜き差ししない

感電の原因となることがあります。

きるようにしてください。



#### すぐに電源コンセントからプラグを **→** 抜くことができるように設置する

電源のスイッチを切っても電源コンセ <sub>雷源プラグを</sub>ントからは完全に遮断されていません。 コンセント万一の事故防止のため、本製品を電源 から抜く コンセントの近くに置き、すぐに電源 コンセントからプラグを抜くことがで



#### 機器の接続は説明書をよく読んで からおこなう

テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器など 必ず実施 の機器を接続する場合は、電源を切り、各々: の機器の取扱説明書に従っておこなってく ださい。

また、接続には指定のコードを使用してください。指 定以外のコードを使用したり、コードを延長したりする と発熱し、やけどの原因となることがあります。



#### 電源を入れる前には 音量を最小にする

突然大きな音が出て、聴力障害などの原 因となることがあります。



#### 長時間音が歪んだ状態で 使用しない

スピーカーが発熱し、火災の原因となるこ とがあります。



#### 電池を交換するときは

- 極性表示に注意し、表示通りに正しく入 れる
- - 指定以外の電池は使用しない



● 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない 間違えると電池の破裂・液漏れにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因となることがあ



#### 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いたところなど不安 定な場所に置かないでください。落ちたり 倒れたりして、けがの原因となることがあ



#### ヘッドホンを使用するときは 音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続 けて聞くと、聴力に悪い影響を与えること があります。



#### レーザー光源を のぞき込まない

レーザー光が目に当たると視力障害を起こ すことがあります。



#### 次のような場所には置かない

火災・感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気 が当たるようなところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 直射日光の当たるところや暖房器具の 近くなど高温になるところ



#### 壁や他の機器から 少し離して設置する

放熱をよくするために、他の機器との間は 少し離して置いてください。ラックなどに 入れるときは、機器の天面や背面から少し 隙間をあけてください。内部に熱がこもり、 火災の原因となることがあります。



#### 通風孔をふさがない

内部の温度上昇を防ぐため、通風孔が開 けてあります。次のような使いかたはしな いでください。内部に熱がこもり、火災 の原因となることがあります。

- あお向けや横倒し、逆さまにする
- 押し入れ・専用のラック以外の本箱など風涌しの 悪い狭い場所に押し込む
- テーブルクロスをかけたり、じゅうたん・布団の上 に置いたりして使用する



#### この機器に乗ったり、 ぶら下がったりしない

ください。倒れたり、壊れたりして、けが:店などにご相談ください。 の原因となることがあります。



#### ディスク挿入口に手を入れない

特に幼いお子様にご注意ください。けが の原因となることがあります。

手の挟み 万一手を挟まれた場合は、すぐに本体の 込み注意 電源を切り、電源プラグをコンセントか ら抜いて販売店にご連絡ください。



指のけがに 注意



#### 重いものをのせない



機器の上に重いものや外枠からはみ出るよ うな大きなものを置かないでください。バ ランスがくずれて倒れたり、落下したりして、 けがの原因となることがあります。



#### 移動させるときは

まず電源を切り、必ず電源プラグをコンセ ントから抜き、外部の接続コードを外してか ー <sub>雷源プラグを</sub> らおこなってください。コードが傷つき、火 コンセント 災・感電の原因となることがあります。



#### 長期間の外出・旅行のとき、 **→** またはお手入れのときは

安全のため必ず電源プラグをコンセントか 電源プラグを ら抜いてください。 火災・感電の原因とな コンセント ることがあります。



#### 5年に一度は内部の掃除を

販売店などにご相談ください。内部にほこ りがたまったまま、長い間掃除をしないと火 災や故障の原因となることがあります。

特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、より 特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注意: 効果的です。なお、内部の掃除費用については販売

### 電波に関するご注意

- ◎ 本機は電波法に基づく工事設計認証を取得した小電力データ通信システムの無線局設備を内蔵しています。
  - ◆本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
  - 本機は日本国内でのみ使用できます。
- ※ 以下のことをおこなうと法律で罰せられることがあります。
  - ・内蔵する小電力データ通信システムの無線局設備を分解/ 改造すること
  - ◆内蔵する小電力データ通信システムの無線局設備に貼ってある証明ラベルをはがすこと

この機器の使用周波数帯(2.4GHz)では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)、特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、およびアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局およびアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置等についてご相談してください。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときには、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先:株式会社デノンコンシューマーマーケティング お客様相談センター 044(670)5555http://denon2.jp/info/info02.html

◎ 現品表示について

2.4 DS/OF 4

2.4 : 2.4Ghz 帯を使用する無線設備を表します。

DS/OF : 変調方式を表します。

4 : 移動体識別装置の構内無線局に対して想定される

与干渉距離を表します(約40 m)。

■■■: 2.4GHz 帯の全帯域を使用し、かつ移動体識別装

置の帯域を回避可能であることを意味します。

◎ 本機では、2.4GHz の周波数帯の電波を利用している関係で、下記機器と干渉し、音が途切れたり、雑音が発生したりする可能性があります。

#### 【2.4GHz の周波数帯を使用している主な機器】

- 電子レンジ
- 無線 LAN を利用した機器(ノートパソコン、無線ルーター、 無線 LAN 対応 AV 機器等)
- コードレスフォン
- ●Bluetooth 対応機器
- ワイヤレス対応 AV 機器
- ワイヤレスコントローラー
- ※ 音が途切れたり雑音が発生したりする場合には、下記の 方法で改善する可能性があります。
- 1. 干渉している機器との距離を離す。
- 2. 干渉している機器の電源を切る。
- ◎ペースメーカー等の医療用電気機器をご使用の場合には、 各医療用電気機器メーカーまたは販売店に電波による影響 をご確認の上ご使用ください。
- ◎ 人ごみの中で使用したり、本機の間に鉄筋コンクリートの 壁や家具などの障害物があると、通信状態が悪くなり音が 途切れたり、雑音が発生したりすることがあります。音が 途切れたり、雑音が発生したりする場合には、見通しの良い場所に設置し直して下さい。
- ◎ 設置の距離や障害物がない場合でも、電波の反射等により 受信がうまくいかない場合があります。その場合には本機 の向きや位置を変えると改善することがあります。
- ◎ ラジオやテレビ、BS/CS チューナーなどの電波を利用した 機器のそばで使用すると、ノイズを発生することがありま す。その場合には機器から遠ざけて設置してください。
- ◎ 本機は盗聴防止機能を搭載しておりますが、第三者が故意 または偶然に受信する可能性があります。
- ◎ 本機はご家庭内での音楽、映画等の再生を目的にしたホームエンターテイメントシステムです。他の環境、目的での使用はおやめください。

	- 1	Ų,	4	

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電波に関するご注意
目次1
<b>使用上のご注意</b> ····································
設置について2
携帯電話使用時のご注意2
換気についてのご注意2
結露(つゆつき)について2
お手入れについて2
移動させるときのご注意2
<b>付属品を確認する</b> ················ 2
<b>本書について</b> 2
1 14% - 44 =
<b>本機の特長</b>
<b>ディスクについて</b> 3
<b>ディスクについて</b>
<b>ディスクについて</b>
<b>ディスクについて</b> 3 本機で使用できるディスク 3 ディスクの持ちかた 3 ディスクの入れかた 3
<b>ディスクについて</b>
<b>ディスクについて</b> 3 本機で使用できるディスク 3 ディスクの持ちかた 3 ディスクの入れかた 3
ディスクについて       3         本機で使用できるディスク       3         ディスクの持ちかた       3         ディスクの入れかた       3         ディスクを入れる際のご注意       3         取り扱いについてのご注意       3         保存についてのご注意       3
ディスクについて       3         本機で使用できるディスク       3         ディスクの持ちかた       3         ディスクの入れかた       3         ディスクを入れる際のご注意       3         取り扱いについてのご注意       3         保存についてのご注意       3
ディスクについて       3         本機で使用できるディスク       3         ディスクの持ちかた       3         ディスクの入れかた       3         ディスクを入れる際のご注意       3         取り扱いについてのご注意       3         保存についてのご注意       3         ディスクのお手入れのしかた       3         リモコンについて       4
ディスクについて       3         本機で使用できるディスク       3         ディスクの持ちかた       3         ディスクを入れる際のご注意       3         取り扱いについてのご注意       3         保存についてのご注意       3         ディスクのお手入れのしかた       3         リモコンについて       4         乾電池の入れかた       4
ディスクについて3本機で使用できるディスク3ディスクの持ちかた3ディスクを入れる際のご注意3取り扱いについてのご注意3保存についてのご注意3ディスクのお手入れのしかた3

<b>接続</b> ······5
<b>スピーカーの接続</b> 5
スピーカーケーブルを接続する5
録音機器の接続
CD レコーダーや MD レコーダー6
テレビを接続する
<b>アンテナの接続</b> 7
FM/AM アンテナを接続する7
ホームネットワーク(LAN)に接続する8
有線 LAN ······8
無線 LAN ······ 8
必要なシステム8
iPod の接続 ······· 9
iPod ドック9
USB ポート9
<b>USB メモリーの接続</b>
ポータブルプレーヤーを接続する10
<b>電源コードの接続</b> 10

<b>基本操作</b>	11
<b>準備</b> 1 電源を入れる1	11
電源を入れる	11
電源を切る	11
現在時刻の合わせかた(自動)	1 1
(24 時間表示)	1 7
9生中にできる探作	1 乙 1 つ
入力ソースを切り替える	12
一時的に音を消す(ミューティング)1 音質を調節する	12
音質を調節する1	12
スリープタイマーを設定する1	13
ディスプレイの明るさを切り替える1	13
ヘッドホンで聴く1	13
<b>CD の再生</b> 1	13
CD を再生する前に	13
プィスプレイ表示を切り替える·······1	
ティスプレイ表示を切り替える··········· ( くり返し再生する(リピート再生) ········ 1	1/1
順不同に再生する(ランダム再生)1	
好きな順に再生する(プログラム再生)…1	
MP3 と WMA ファイルの再生1	15
MP3 や WMA ファイルを再生する1	15
チューナーを聴く ··················1	16
放送局を受信する	
放送局を受信する	16
放送局を受信する	16
放送局を受信する	16 16
放送局を受信する	16 16 17
放送局を受信する	16 16 17
放送局を受信する	16 16 17 17
放送局を受信する	16 16 17 17
放送局を受信する	16 16 17 17
放送局を受信する	16 16 17 17 17
放送局を受信する	16 16 17 17 17
放送局を受信する	116 116 117 117 117 117 117
放送局を受信する	116 116 117 117 117 117 117 117 118
放送局を受信する	116 116 117 117 117 117 117 117 118
放送局を受信する	116 116 117 117 117 117 117 118 118
放送局を受信する	116 116 117 117 117 117 117 118 118
放送局を受信する	116 116 117 117 117 117 117 118 118 118
放送局を受信する	116 116 117 117 117 117 117 118 118 118 118
放送局を受信する	116 116 117 117 117 117 117 118 118 118 118

<b>ポータブルプレーヤーの再生</b> ······21
ポータブルプレーヤーを再生する21
AUX 入力端子に接続したオーディオ機器の
<b>再生</b> 21 <b>お気に入り機能</b> 22
<b>お気に入り機能</b> ·······22
インターネットラジオ、ミュージック
サーバー、チューナーをお気に入り
リストに登録する22
お気に入りリストに登録した
インターネットラジオ、ファイル、 チューナーを呼び出す ······22
チューナーを呼び出す22
お気に入りリスト登録した
インターネットラジオ、ファイル、
チューナーを削除する22
<b>応用操作</b> 23
<b>メニューマップ</b> 23
<b>タイマー設定 [Timer]</b> 24
タイマーを設定する24
<b>自動時刻合わせ [Clock]</b> 25
標準時刻の設定25
自動時刻合わせ25
現在時刻の合わせかた(手動)
(24 時間表示)25 ネットワークの設定 [Network]26
ネットワークの設定 [Network]26
有線 LAN の接続26
無線 LAN の接続27
パーティーモード機能29
その他のネットワーク30
ゾーンマネージメント機能31
アップデート通知31
アップグレード通知31
<b>その他の設定 [Other]</b> 32
オートスタンバイ32
スクリーンセーバー32
最適化フィルターを使用する32
ファームウェアのアップデート33
新機能の追加33
<b>その他の機能</b> ··········34
文字入力について34
オートパワーオン35
オートパワーオン35 ラストファンクションメモリー35


<b>情報</b> 36
<b>各部の名称</b>
フロントパネル36 トップパネル37
リアパネル37 リモコン38
<b>MP3 と WMA について</b> 41 MP3 と WMA のフォーマットについて・・41
iPod®41 USBメモリーについて42
知っておいてほしいこと 42 ネットワークオーディオについて 43
知っておいてほしいこと43
<b>用語の解説</b> 44
<b>故障かな?と思ったら</b> 45
<b>保障と修理について</b> 48
<b>主な仕様</b>

### 使用上のご注意

### 設置について

本機内部の放熱を良くするために、壁や他の機器との間は、十分に離して設置してください。





### 携帯電話使用時のご注意

本機の近くで携帯電話をご使用になると、雑音が入る場合があります。携帯電話は本機から離れた位置で使用してください。

### 換気についてのご注意

本機をたばこなどの煙が充満している場所に長時間置くと、光 学式ピックアップの表面が汚れ、正しい信号の読み取りができ なくなることがあります。

### 結露(つゆつき)について

本機を寒いところから急に暖かいところに移動させたり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部)に水滴が付くことがあります(結露)。結露したまま本機を使用すると、正常に動作せず、故障の原因となることがあります。結露した場合は、本機の電源を切ったまま 1~2 時間放置してから使用してください。

### お手入れについて

- ●キャビネットや操作パネル部分の汚れは、やわらかい布で軽く拭き取ってください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ベンジンやシンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本機 に付着すると、変質や変色の原因になりますので使用しない でください。

### 移動させるときのご注意


最初にディスクを取り出して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

次に、機器間の接続ケーブルを外してからおこなってください。

### 付属品を確認する

ご使用の前にご確認ください。

① 取扱説明書(本書)
 ② 保証書(梱包箱に貼り付けています)
 ③ 製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内
 ① リモコン(RC-1154)
 ⑤ 電源コード【本機専用】(長さ:約2m)
 1
 ⑥ 単4形乾電池
 ② AMループアンテナ
 ③ FM室内アンテナ
 ① 無線LAN用ロッドアンテナ



### 本書について

#### □操作説明のボタンについて

本書の操作説明は、リモコンの操作ボタンをメインに説明しています。

#### ロマークについて

で このマークは、関連情報を記載している参照先のページをあらわします。

ご注意 このマークは、操作時に留意していただきたい 注意点や、機能の制約などをあらわします。

#### ロイラストについて

本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。

### 本機の特長

#### 高音質デジタルアンプ搭載

DLNA(Digital Living Network Alliance) ver. 1.5 に準拠したネットワーク機能搭載

vTuner を利用してインターネットラジオ ラジオステーション検索

iPod、iPhone を直接接続するドック端子を装備

WPS に対応した WiFi 機能

オプティマイズフィルターで最適化されたスピーカー (オプション販売)

3行表示可能な有機 EL ディスプレイ搭載

スタイリッシュなコンパクトボディ

#### ステレオ音のエチケット



- 隣近所への配慮(おもいやり)を十分にいたしましょう。
- 特に静かな夜間は、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。

主な仕様

### ディスクについて

### 本機で使用できるディスク

#### ●音楽用CD

本機で使用できる CD は、右のマークが付いて いるものです。



#### 2 CD-R/CD-RW

#### ご注意

- ハート型や八角形など特殊形状の CD は再生できません。故障の原 因になりますので、使用しないで ください。

- ご使用になるディスクや記録状態により、再生できない場合があります。
- ファイナライズしていないディスクは再生できません。

#### ファイナライズとは?

録音された CD-R/CD-RW を再生対応機で再生できるように 処理することです。


### ディスクの持ちかた



ディスク情報面に触らないよう にしてください。

### ディスクの入れかた

- レーベル面を上にして入れてください。
- さい。
- ディスクは内周トレイガイド(図2)に合わせて、水平に置い てください。





8 cm ディスクは、アダプターを使用せずに内周トレイガイ ドに合わせて置いてください。

- 再生できないディスクを入れた場合には、"Unsupported"を表示し
- ディスクを裏返しに入れた場合またはディスクが入っていない場合に は、"No Disc"を表示します。

#### ご注意

- 電源を切っているときに、ディスクトレイを手で押し込まないでくだ。 さい。故障の原因になります。
- ディスクトレイに異物を入れないでください。故障の原因になりま

### ディスクを入れる際のご注意

- ディスクは1枚だけ入れてください。2枚以上重ねて入れる と故障の原因になり、ディスクを傷つけることにもなります。
- ひび割れや変形、または接着剤などで補修したディスクは使 用しないでください。
- セロハンテープやレンタル CD のラベルなどのノリがはみ出 したり、はがした跡にノリが残っているディスクは使用しな いでください。そのまま使用すると、ディスクが取り出せな くなったり、故障の原因になることがあります。

### 取り扱いについてのご注意

- 指紋・油・ゴミなどを付けないでください。
- ディスクに傷を付けないよう、特にケースからの出し入れに はご注意ください。
- 曲げたり、熱を加えたりしないでください。
- 中心の穴を大きくしないでください。
- ●ディスクトレイが完全に開いた状態でディスクを入れてくだ●レーベル面(印刷面)にボールペンや鉛筆などで文字を書いた り、ラベルなどを貼り付けたりしないでください。
- 12cm ディスクは外周トレイガイド(図1)に合わせ、8cm●屋外など寒いところから急に暖かいところへ移すと、ディス クに水滴が付くことがありますが、ヘアードライヤーなどで 乾かさないでください。

### 保存についてのご注意

- ご使用後は、必ずディスクを取り出してください。
- ●ほこり・傷・変形などを避けるため、必ずケースに入れてく
- ださい。
- 次のような場所に置かないでください。
- 1. 直射日光が長時間当たるところ
- 2. 湿気・ほこりなどが多いところ
- 3. 暖房器具などの熱が当たるところ

### ディスクのお手入れのしかた

- ディスクに指紋や汚れが付いたときは、汚れを拭き取ってか。 ら使用してください。音質が低下したり、音が途切れたりす ることがあります。
- •拭き取りには、市販のディスククリーニングセットまたはや わらかい布などを使用してください。



内周から外周方向へ軽く拭 円周に沿っては拭かない。

#### ご注意


レコードスプレー・帯電防止剤や、ベンジン・シンナーなどの揮発性 の薬品は使用しないでください。

### リモコンについて

### 乾電池の入れかた

- き上げる。
- ① 裏ぶたを矢印の方向に引 ② 単4形乾電池(2本)をそれぞ れ乾電池収納部の表示とお りに入れる。






③ 裏ぶたを元どおりにする。

#### ご注意

- リモコンには単 4 形乾電池をお使いください。
- リモコンを本機の近くで操作して本機が動作しないときは、新しい乾 電池と交換してください。(付属の乾電池は動作確認用です。早めに 新しい乾電池と交換してください。)
- ・乾電池を入れるときは、リモコンの乾電池収納部の表示どおりに⊕ 側・Θ 側を合わせて正しく入れてください。
- 破損・液漏れの恐れがありますので、
- 新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- ・乾電池をショートさせたり、分解や加熱または火に投入させたりし ないでください。
- 乾電池を直射日光の当たるところや暖房器具の近くなど高温になる ところに置かないでください。
- あ一、乾電池の液漏れがおこったときは、乾電池収納部内に付いた。 液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。
- リモコンを長期間使用しないときは、乾電池を取り出してください。
- ◆不要になった乾電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例に従っ て処理をしてください。

### リモコンの使いかた

リモコンはリモコン受光部に向けてお使いください。



#### ご注意

リモコン受光部に直射日光やインバーター式蛍光灯の強い光または赤 外線が当たると、誤動作をしたり、リモコンが操作できなくなる場合 があります。

故障かな?と思ったら

主な仕様


### 接続


この章では、スピーカー、録音機器およびアンテナの接続方法 を説明します。

#### ご注意

- すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
- 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 左右のチャンネルを確かめてから、正しくLとL、RとRを接続してください。
- 接続ケーブルは、電源コードやスピーカーケーブルを一緒に束ねないでください。ハムや雑音の原因になります。

### スピーカーの接続





#### ご注意

スピーカーの設定は音量を小さくしてから行なってください。

### スピーカーケーブルを接続する

本機とご使用になるスピーカーの左チャンネル(L)、右チャンネル(R)、+(赤)、-(黒)をよく確認して、同じ極性を接続してください。

**1** スピーカーケーブル先端の被覆を 10mm 程度はがし、芯線をしっかりよじるか、端末処理(半田付け)をおこなう。



**2** スピーカー端子を左に回してゆるめる。



**3** スピーカーケーブルの芯線を スピーカー端子の根元に差し込む。



▲ スピーカー端子を右に回して締める。



### □バナナプラグをご使用になる場合

スピーカー端子を右に回し て締めてから、バナナプラ グを差し込む。



- スピーカーは、インピーダンスが 4~16 Ωのものをお使いください。 指定されたインピーダンス以外のスピーカーを使用した場合に、保護 回路が動作することがあります。
- スピーカーケーブルは、スピーカー端子からはみ出さないように接続してください。 芯線がリアパネルやねじに接触したり、 + 側と 側が接触すると、保護回路が動作します(で) 6 ページ 「保護回路について」)。
- 通電中は絶対にスピーカー端子に触れないでください。感電する場合があります。
- 別売りのスピーカ(SC-N7)と接続すると、最適な音質を出力する ためのフィルタ設定をおこなうことができます(必ず32ページ「最適化 フィルターを使用する」)。

#### スピーカーの接続

#### 保護回路について

次のときに保護回路が動作します。

- スピーカーケーブルの芯線がリアパネルやねじに接触したり、スピーカーケーブルの+、一側が接触しているとき
- 本機の周囲の温度が異常に高くなったとき
- 長時間大出力で使用して内部の温度が上昇したとき


保護回路が動作すると、スピーカー出力は遮断され、タイマーインジケーターが赤色に点滅します。このような場合は、電源コードを抜いてからスピーカーケーブルや入力ケーブルの接続を確認してください。また、本機の温度が極端に上がっている場合は、本機が冷えるのを待ち、周囲の通風状態を良くしてください。そのあと、もう一度電源コードを入れ直してください。本機の周囲の通風や接続に問題がないのにも関わらず、保護回路が動作する場合は、本機が故障していることも考えられますので、電源を切った上で、当社の修理相談窓口にご連絡ください。

### 録音機器の接続

#### CD レコーダーや MD レコーダー

#### 接続に使用するケーブル







### テレビを接続する

- 接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。
- ◆本機を通してテレビの音声を聞く場合は、デジタル出力端子 (OPTICAL)に接続してください。

#### 接続に使用するケーブル





#### ご注意

本機の AUX3 IN (OPTICAL) 端子で入力できるデジタル音声信号は 2 チャンネルリニア PCM のみです。

2 チャンネルリニア PCM 信号以外のデジタル音声信号を本機に入力する場合は、TV のデジタル音声出力設定を 2 チャンネル PCM に設定してください。


詳しくは TV の取扱説明書をご覧ください。

主な仕様

### アンテナの接続

### FM/AM アンテナを接続する


- 本機に付属の FM アンテナや AM ループアンテナを接続すると、ラジオ放送を楽しむことができます。
- ●アンテナを接続したあとに放送を受信(図 16ページ 「放送局を受信する」) し、雑音の少ない位置にテープなどで固定してください。



### □AM ループアンテナの組み立てかた

1 台座部をループアンテナ の後ろから、ループアン テナの下を通して、手前 に曲げる。

**2** 突起部を台座の角穴部 に、差し込む。



### □ AM ループアンテナの使いかた

#### 壁に掛けて使う

組み立てずにそのままお使いください。



#### くぎや画びょうなど

#### 置いて使う

図のように組み立ててお使いください。




- •2 つの FM アンテナを同時に接続しないでください。
- AM ループアンテナ線がリアパネルやねじに接触していないかご確認ください。
- AM や FM の受信感度はアンテナの設置場所や設置方向によって変わります。最もよく受信できるところに設置してください。
- ◆放送を良好に受信できない場合は、屋外アンテナの設置をおすすめします。詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

### ホームネットワーク(LAN)に接続する

- ◆本機をホームネットワークに接続すると、パソコンに保存されている音楽ファイルやインターネットラジオの音声などをお楽しみいただけます。
- 当社のホームページから最新のファームウェアをダウンロードしてアップデートできます。
- ●ネットワーク設定のしかたは、メニューの"Network Setup" 「ネットワークの設定 [Network]」(図 26ページ)をご覧ください。


### 有線 LAN

#### 接続に使用するケーブル



インターネットの接続については、ISP(インターネット・サービスプロバイダ)またはパソコン関連販売店にお問い合わせください。

#### 無線 LAN



### 必要なシステム

### □ブロードバンド回線によるインターネット接続

#### ロモデム

ブロードバンド回線と接続して、インターネットと通信をおこなうための機器です。

ルータと一体型のものもあります。

#### コルータ

本機を使用するにあたって、次の機能が装備されているルータをおすすめします。

- ◆ DHCP サーバー内蔵 LAN 上の IP アドレスを自動的に割り振る機能です。
- ●100BASE-TX スイッチ内蔵 複数の機器を接続するために、100Mbps 以上の速度で、 スイッチングハブを内蔵していることをおすすめします。
- 無線LANで使用するときは、アクセスポイント内蔵のルーターを用意してください。

#### □ イーサネットケーブル(CAT-5 以上を推奨)

- •STP タイプまたは ScTP タイプのシールド LAN ケーブル をお使いください。
- イーサネットケーブルは、シールド付きのノーマルタイプをおすすめします。フラットタイプのケーブルやシールドされていないケーブルをご使用になると、ノイズが他の機器に影響をおよぼす可能性があります。



- ネットワークの設定を手動でおこなうタイプの回線で、プロバイダ契約を結んでいる場合は、メニューの"Network Setup"「ネットワーク接続(DHCP=Off)」(で26ページ)をおこなってください。
- 本機は DHCP 機能や Auto IP 機能を使用して、自動的にネットワークの設定をおこなうことができます。
- ブロードバンドルータ(DHCP 機能)をご使用の場合は、本機が自動的に IP アドレスなどの設定をおこないます。 DHCP 機能のないネットワークに本機を接続してご使用になる場合は、メニューの "Network Setup"「ネットワーク接続(DHCP=Off)」(で26ページ)、IP アドレスなどの設定をおこなってください。
- ●手動で設定する場合は、設定内容をネットワーク管理者に確認してください。

- インターネットに接続するには、ISP と契約する必要があります。
- すでにプロードバンド回線を利用してインターネットに接続されている場合は、新たに契約する必要はありません。
- ●ISP業者によって使用できるルータの種類が異なります。詳しくは、ISP業者またはパソコン関連販売店にお問い合わせください。
- 当社では、お客様のネットワーク環境および接続機器に関する通信 エラーや不具合については一切責任を負いかねます。
- 本機は PPPoE に対応していません。 PPPoE で設定するタイプの回線契約を結んでいる場合は、PPPoE 対応のルータが必要です。
- イーサネット端子は、直接パソコンの LAN ポート / イーサネット端子と接続しないでください。


訓機

主な仕様

## iPod の接続


### iPod ドック

ふたを開けて、お手持ちの iPod に合うアダプターと iPod をドックアダプター挿入部に取り付けてください。



#### ご注意

- 必ずお手持ちの iPod 用のアダプターをコネクター部に取り付けてく ださい。
- iPod を抜き差しするときは、コネクターに負担が掛からないように、 コネクターの傾きに合わせて、ていねいにおこなってください。




#### ご注意

- iPod 未装着時は、異物が入らないよう iPod 用ドックのふたを閉めてください。
- iPod は、iPod(5世代以降)、iPhone(3GSもしくは、その前の世代)、iPod touch、iPod classic、または iPod nano で再生することができます。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

### USB ポート

#### 接続に使用するケーブル








iPod に付属の iPod 専用ケーブルをお使いください。


### USB メモリーの接続



- ●本機の USB 端子とパソコンを USB ケーブルで接続して使用することはできません。
- ●USB メモリーを接続するときに、延長ケーブルを使用しないでください。
- USB メモリーの詳細については、「USB メモリーについて」(12742 ページ)をご覧ください。

# ポータブルプレーヤーを接続する

#### 接続に使用するケーブル




本機とポータブルプレーヤーを、別売りのステレオミニプラグケーブルで接続する。

#### ご注意

接続後、入力ソースは自動的に"Portable In"に切り換わります。


## 電源コードの接続



- 付属の電源コード以外は、使用しないでください。
- ●本機の AC インレットへの電源コードの抜き差しは、必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態でおこなってください。


主な仕様

## 基本操作



DENON

ON/STANDBY



ここでは、設定や再生等の基本操作を説明します。 その他の操作方法は、以下の章をご覧ください。

- □ タイマー設定 [Timer] (☞24ページ)
- □ その他の設定 [Other] (@32ページ)

### 進備

### 電源を入れる

#### ON/STANDBY を押す。

- 電源が入ります。もう一度押すと、電源がスタンバイ状態になります。

#### ご注意

- お買い上げ後、初めて電源を入れると Network First Setup が起動 します。
- "Network First Setup"をキャンセルした場合、またはネットワーク環境を変更した場合は、"Menu" "Network" "Network First Setup"をおこなってください。
- ●電源をスタンバイ状態にしても、一部の回路は通電しています。長期間の外出やご旅行の場合は、**ON/STANDBY**を押して電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 必ず再生を止めてから電源を切ってください。

#### □電源を完全に切るには

電源コードを壁のコンセントから抜く。

- •電源コードをコンセントから抜くと、時刻設定が解除されますのでご注意ください。
- ●長期に渡り電源コードをコンセントから抜いた状態でいる と、各ソースで設定した設定内容が消えてしまうことがあ ります。

### 電源を切る

#### **ON/STANDBY** を押す。


電源表示が消灯し、電源が切れます。


#### ご注意


• 再生を停止してから、電源を切ってください。

# 現在時刻の合わせかた(自動) (24 時間表示)

- ◆ネットワークに接続している機器は、現在の時刻を自動で設定します。
- ◆お買い上げ時の本機のタイムゾーン設定は日本標準時間です。
- •ネットワークに接続していない機器は、手動で設定します。 「現在時刻の合わせかた(手動)(24時間表示)」(で25ページ) を参照してください。








### 再生中にできる操作

### 入力ソースを切り替える

<SOURCE> と △▽ を押して入力ソースを切り替え [ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。



\*1 "Portable in"は フロントパネルのポータブル入力端子にポータブルプレーヤーを接続しているときのみ表示します。

入力ソース選択ボタン([FAVORITE]、[INTERNET RADIO]、[MUSIC SERVER]、[iPod]、[USB]、[TUNER]、[CD] または [AUX])を押す。

### 音量を調節する

VOLUME ▲▼ を押す。

音量レベルを表示します。

【調節できる範囲】

**VOLUME 0 - 60** お買い上げ時の設定は3です。

### 一時的に音を消す(ミューティング)

[MUTE] を押す。


ディスプレイに"MUTING"を表示します。



解除するときは、もう一度 [MUTE] を押してください。 (VOLUME ▲▼ を押しても解除できます。)

### 音質を調節する

**1 [SDB TONE**] を押して、調節する項目を選ぶ。



- 続けて他の音質を調節するときは、[SDB TONE] を押してくだ さい。
- ●約5秒間操作をしないと調節した状態を保持して、通常の表示に戻ります。

SDB 低音を強調します。(Super Dynamic Bass)
【調節できるモード】 ON - OFF

BASS 低音を調節します。

【調節できる範囲】 -10dB - +10dB

TREBLE 高音を調節します。

【調節できる範囲】 -10dB - +10dB

BALANCE 左右の音量バランスを調節します。

【調節できる範囲】 L6 - CENTER - R6

S.DIRECT 音量は調節しません。 ソースダイレクトモードで再生します。

#### 【お買い上げ時の設定】

- SDB......OFF • BASS OdB
- •TREBLE OdB
- •BALANCE.....CENTER



SDB、BASS、TREBLE は同時に設定することができます。

主な仕様

再生中にできる操作

### スリープタイマーを設定する

設定した時間後に、自動的に電源をスタンバイ状態にします。 10 分間隔で最大 90 分まで設定できます。

#### 再生中に「SLEEP」を押して、設定時間を選ぶ。

- ボタンを押して設定時間を選択する。
- ●約5秒後、設定を確定しもとの表示に戻ります。

### □スリープタイマーを解除するには

**[SLEEP]**を押して"SLEEP ► OFF"を選ぶか、**ON/STANDBY** を押す。

□ スリープタイマーが動作するまでの時間を確認するには

[SLEEP] を押す。

### ディスプレイの明るさを切り替える

#### [DIMMER] を押す。



ボタンを押すたびに、ディスプレイの明るさが切り替わります。



"Off" 設定時、ボタン操作を行うと、一時的に 25%の明るさで点灯します。

### ヘッドホンで聴く

<⌒> 端子にヘッドホン(別売り)プラグを差し込む。

自動的にスピーカーから音が出なくなります。

#### 〔ご注意〕

ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎないように注意してください。

## CD の再生

ここでは、CD の再生方法を説明します。

### CD を再生する前に

**1** ON/STANDBY を押す。

**2** <SOURCE> と △▽ を押して" 🚳 " を選び、 [ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す、または [CD] を押す。

読み込むディスクがない時は、"No Disc"を表示します。

- **?** ディスクをディスクトレイに入れます(cg=3ページ)。
  - •<**△>** を押してディスクトレイを開閉します。
  - <►/II ENTER> または [►/II] を押すとディスクトレイは閉じます。

#### ご注意

- 電源を切っているときに、ディスクトレイを手で押し込まないでください。故障の原因になります。
- ディスクトレイに異物を入れないでください。故障の原因になります。

### CD を再生する

<►/II ENTER> または [►/II] を押す

"インジケーターが点灯し、再生を始めます。

- ・入力ソースが"製"以外のときに[CD]を押すと、入力ソースが"CD"に切り替わります。
- また、<**SOURCE>**で入力ソースを でかり換えることもできます (で12ページ)。

#### □再生を停止するには

[■]を押す。

#### □再生を一時停止するには

- **<►/II ENTER>** または [►/III] を押す。
- 表示が点灯します。
- 再生を再開するときは、<►/II ENTER> または [►/II] を押してください。

### □早送り / 早戻し(サーチ)をするには

再生中に、[◄◄、▶▶] を長押しする。

#### □頭出し(スキップ)をするには

再生中に、[▶◀<、▶▶1] または <</p>

- 押した回数だけ曲を飛び越します。
- ●戻し方向に 1 回押すと、再生中の曲の先頭に戻ります。

### □好きな曲を聞くには(リモコンのみ)

[NUMBER] (0~9、+10)で番号を選ぶ。

【例】4曲目:[4] 【例】12曲目:[+10]、[2] 【例】20曲目:[+10]、[+10]、[0]

### ディスプレイ表示を切り替える


#### [DISPLAY] を押す。


FLAT」でする。 再生曲の経過時間




残り全曲の残り時間

・ボタンを押すたびに、表示が切り替わります。








### くり返し再生する(リピート再生)

#### [REPEAT] を押す。

それぞれのくり返し再生を始めます。



#### 【選択できる項目】

1 (1 曲リピート) 1 曲のみをくり返して再生します。

M ALL(全曲リピート)

全曲をくり返して再生します。

リピートオフ(表示消灯)

通常の再生に戻ります。

### 順不同に再生する(ランダム再生)

**1** 停止中に [RANDOM] を押す。
"メ"を表示します。

**2 <►/II ENTER> または [►/III] を押す。** 順不同に再生を始めます。

ランダム再生中に [REPEAT] を押すと、一通りのランダム再生後、違った曲順でランダム再生をおこないます。

#### ご注意

再生中にランダム再生の設定および解除はできません。

#### □ランダム再生を解除するには

停止中に **[RANDOM]** を押す。 **"☆"**が消灯します。

### 好きな順に再生する(プログラム再生)

最大 25 曲までプログラムできます。

**1** 停止中に [PROGRAM] を押す。 "Program" を表示します。

**2** [NUMBER] (0~9、+10)を押して、曲番を選ぶ。

【例】3 曲目、12 曲目、7 曲目の順にプログラムしたい場合: [PROGRAM]、[3]、[+10]、[2]、[7] と押す。

**3 <▶/II ENTER> または [▶/III] を押す。** プログラムした順に再生を始めます。

□プログラムした曲順を確認するには

停止中に【▶▶┃】を押す。

押すたびに、プログラムした順に曲番を表示します。

コプログラムした最後の曲を取り消すには 停止中に [CLEAR] を押す。 押すたびに、プログラムの最後の曲を取り消します。

□ プログラムした 1 曲のみを取り消すには 停止中に[▶▶I] を押して、取り消したい曲を選び、[CLEAR] を押す。

□ プログラムした曲をすべて取り消すには 停止中に[PROGRAM]を押す。



- プログラム再生中に [REPEAT] を押すと、プログラムした曲順に再生を繰り返します。
- プログラム再生中に [RANDOM] を押すと、プログラムした曲をランダムに再生します。
- ディスクトレイを開けたり、電源を切るとプログラムを解除します。

主な仕様

### MP3 と WMA ファイルの再生

ここでは、CD-R または CD-RW に記録している MP3 と WMA ファイルの再生のしかたを説明します。CD-R または CD-RW 以外のメディアに記録しているファイルの再生は以下 のページをご覧ください。

- □ ポータブルプレーヤーの再生 (222 ページ)
- □ USB メモリーの再生 (@~18ページ)
- □ iPod<sup>®</sup> の再生 (☞ 17ページ)
- □ MP3 と WMA のフォーマットについて (図 41 ページ)

インターネットのホームページ上には、MP3 形式や WMA (Windows Media® Audio) 形式の音楽ファイルをダウンロードできるさまざまな音楽配信サイトがあります。そのサイトからダウンロードした音楽(ファイル)を CD-R または CD-RW に書き込むことにより、本機で再生することができます。

"Windows Media" および "Windows" は、米国やその他の国で、米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標になっています。

### MP3 や WMA ファイルを再生する

- ¶ MP3 や WMA 形式の音楽ファイルを記録している CD-R/CD-RW をディスクトレイに入れる (©電3ページ)。
- 2 [MODE] でフォルダモードまたはディスクモードを選ぶ。

フォルダモード ディスクモード

#### 【表示について】

フォルダモードのとき ……… "」"表示点灯

ディスクモードのとき ………… "」"表示消灯

**フォルダモード** 選択したフォルダ内のすべてのファイ

ルを再生します。

**ディスクモード** 選択したフォルダおよびファイルの再生後、すべてのフォルダ内のファイルを再生します。

3 △▽ を押して、再生したいフォルダを選ぶ。

**4** [I◀◀、▶▶I] または ◁ ▷ を押して、再生したいファイルを選ぶ。

**5** [▶/II], [ENTER] または <▶/II ENTER> を押す。

#### □再生中にフォルダやファイルを変えるには

#### フォルダ

 $\Delta \nabla$  でフォルダを選び、**[ENTER]** または **< \blacktriangleright/III ENTER>** を押す。

#### ファイル

◇ でファイルを選び、[ENTER] または < ►/II ENTER> を押す。

または [I◀◀、▶▶I] でファイルを選ぶか、[NUMBER] (0~9、

- +10)でファイル番号を選ぶ。
- ◆本機はディスク読み込み時にフォルダの番号とファイルの番号を自動的に設定します。



- 著作権保護されたファイルは再生できません。
- 書き込み用のアプリケーションソフトによっては、正しく書き込みができないものがあります。
- ●ディスクの記録状態によっては、正しく再生できないものがあります。

#### □表示を切り替えるには

再牛中に [DISPLAY] を押す。




#### □リピート再生するには

#### [REPEAT] を押す。

それぞれのくり返し再生を始めます。

"フォルダモード" および "ディスクモード" では選択できる リピートモードが異なります。

#### "フォルダモード"のとき:



#### "ディスクモード"のとき:



#### 【選択できる項目】

"フォルダモード"のとき:

- 選択した曲のみくり返し再生します。
- 選択したフォルダ内の全てのファイルをくり返し再生します。
- フォルダ内のファイルの再生を再開します。

#### "ディスクモード"のとき:


「くり返し再生する(リピート再生)」(で14ページ)


#### □ランダム再生するには


「順不同に再生する(ランダム再生)」(で14ページ)



MP3/WMA のディスクではプログラム再生はできません。







# [幕][幕] チューナーを聴く

### 放送局を受信する

あらかじめアンテナを接続してください(2017ページ)。

### **1** [TUNER] を押して、受信バンドを選ぶ。

AM ← FM

**2** 聴きたい放送局の周波数にあわせます。 (FM/AM のみ)

受信すると、"記"表示が点灯します。

① オートチューニング(自動選局)

**[MODE]** を押して、ディスプレイの"AUTO" 表示を点灯させ、**[TU ▲, TU ▼]** を押して聴きたい放送局を選ぶ。

② マニュアルチューニング(手動選局)
[MODE] を押して、ディスプレイの"AUTO"表示を消灯させ、「TU ▲. TU ▼ を押して聴きたい放送局を選ぶ。

- ソースが"TUNER" 以外のときに [TUNER] を押すと"TUNER" に切り替わります。
- **<SOURCE>** でソースを "FM" または "AM" を選択することもできます(で全12 ページ)。
- オートチューニングで聴きたい放送局を受信できない場合は、マニュアルチューニングで放送局を受信してください。
- マニュアルチューニング中に[TU ▲、TU ▼]を押し続けると、連続的に受信周波数が変わります。
- AM 放送受信中に近くでテレビなどを使用すると、"ピー"という雑音が入る場合があります。このような場合は、本機をテレビなどからできるだけ離して設置してください。

### □オートチューニングを停止するには [TU A、TU ▼] を押す。

### FM 放送局を自動的にプリセットする (オートプリセット)

最大 99 局プリセットできます。

#### ご注意

AM 放送局はオートプリセットできません。

#### □ リモコンでのオートプリセットのしかた

この操作は FM 放送局の受信中におこなってください。

- **1** [SEARCH] を押す。
- **2** △▽ で"Auto Preset" "Start"を選び、 [ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。 "Searching" を表示した後に、"Complete" を表示します。

#### オートプリセットを途中で止めるには

[■] を押す。



アンテナの電波が弱い放送局は、オートプリセットができません。このような場合は、マニュアルチューニングで受信してください。

#### ご注意

すでにプリセットしてある番号にプリセットすると、古いプリセット 内容は消去されて、新しい内容がプリセットされます。

- □ プリセットしたチャンネルに放送局名を付ける 最大 8 文字まで入力できます。
- ◀ 名前を付けるプリセットチャンネルを受信する。
- **2** [ENTER] または **<▶/II** ENTER> を長押しする。 ディスプレイが放送局名入力表示になります。
- **3** 放送局名を入力する。 「文字入力について」(で34ページ)
- **4** [ENTER] または **< ▶/III ENTER> を押す。** 文字の入力を確定します。
  - 続けてプリセットをおこなうときは、手順 1~4 をくり返してください。

### FM/AM 放送局をマニュアルで プリセットする

FM/AM 合わせて最大 99 局までプリセットできます。

- プリセットする放送局を受信する。
- 「ENTER] または <▶/■ ENTER> を押す。 "Preset"メニューが表示されます。
- **3** △▽ で"Add to Preset"を選び、 [ENTER]、<▶/▮▮ ENTER> または ▷ を押す。
- ▲ △▽ プリセットする番号を選び、[ENTER] または <►/▮▮ ENTER> を押す。

受信周波数と受信モードをプリセットし、ディスプレイ が放送局名入力表示になります。

■ 放送局名を入力する。

「文字入力について」(で34ページ)

- ●送局名を入れないときは、何も入力せず [ENTER] また は **<▶/II ENTER>**を押してください。
- ●間違えて入力したときは、再度おこなってください。 上書きします。
- [ENTER] または <▶/▮▮ ENTER> を押す。 文字の入力を確定します。
  - 続けてプリセットをおこなうときは、手順 1~5 をく り返してください。

### プリセットした放送局を聴く

[NUMBER]  $(0\sim9, +10)$ または [CHANNEL + -] でプ リセット番号を選ぶ。

### プリセットリストに登録した放送局の 呼び出し

[ENTER] または <▶/▮▮ ENTER> を押す。

"Preset"メニューが表示されます。

- 2 △▽ で"Call Preset"を選び、[ENTER]、 <►/## ENTER> または ▷ を押す。 プリセットリストが表示されます。
- ② △▽ でプリセットリストを選び、 [ENTER]、<▶/▮▮ ENTER> または ▷ を押す。

### プリセットリストに登録した放送局の 削除

- [ENTER] または < ▶/▮▮ ENTER> を押す。 "Preset"メニューが表示されます。
- **2** △▽ で"Delete Preset"を選び、 「ENTER」、<►/II ENTER> または ▷ を押す。 プリセットリストが表示されます。
- △▽ でプリセットリストを選び、 [ENTER]、<▶/■ ENTER> または ▷ を押す。
- "Delete?"と表示されたら、[ENTER] または <►/II ENTER> を押す。
- 操作を中止する場合は、人を押してください。

# iPod<sup>®</sup> の再生

本機で iPod の音楽を楽しむことができます。 また、本機またはリモコンで iPod を操作することもできます。 本機が対応しているiPodのモデルは「iPodの接続」(です9ペー ジ)をご覧ください。

□ iPod<sup>®</sup> (☞41ページ)

### iPod を再生する前に

- ON/STANDBY を押す。
- **2** iPod を本機の iPod トックに表看すると、入力ソースが自 iPod を本機の iPod ドックに装着すると、入力ソースが自 iPod を本機の iPod ドックに装着する。 動的に"iPod"に切り替わり、ファイルの再生を始めます。

#### ご注意

この機能は本機の電源をオンにしてから1~2分後に有効になります。

### iPod を再生する

- [MODE]を押して表示モードを選択します。 ボタンを押すごとにモードを切り替えます。
- ●iPod のデータを表示するモードは2つあります。


ブラウズモード iPod の情報を本機に表示させて操作する モードです。


リモートモード iPod に表示される画面を見ながら、直接 iPod 本体を操作するモードです。

●本機のディスプレイに"Remote iPod"を表示します。

表示	<b>デモード</b>	ブラウズモード	リモートモード	
表示する場所		本機のディスプレイ	iPod のディスプレイ	
再生できる 音声ファイル		✓	✓	
ファイル 動画ファイル			✓	
操作できる	本機とリモコン	✓	✓	
ボタン	iPod <sup>®</sup>		✓	

- お買い上げ時の設定はリモートモードです。
- **↑** △▽ を押して項目を選び、「ENTER] または < ►/III
  </p> ENTER> を押して再生したいファイルを選ぶ。
- [▶/▮▮] または <▶/▮▮ ENTER> を押す。 再生を始めます。





#### iPod<sup>®</sup> の再生

#### ご注意

- 本機のリモートモードは、iPod nano 1G および iPod video には対 応していません。
- 万一、iPod のデータが消失または損傷しても、当社は一切責任を負 いません。
- iPod の種類またはソフトウェアのバージョンによっては、機能の一 部が動作しない場合があります。


#### □ リモコンのボタンと iPod のボタンの対応関係

リモコンの ボタン	iPod の ボタン	本機の動作
<b>►/II</b>	►II	再生 / 一時停止
		オートサーチ(頭出し)
<b>44</b> , <b>&gt;&gt;</b>		マニュアルサーチ
(長押し)	(長押し)	(早戻し、早送り)
$\nabla'\Delta$	クリック ホイール	カーソル上下
<b>ENTER</b> または♪	セレクト	設定の確定 / 再生
MODE	-	ブラウズモードとリモートモード の切り替え
REPEAT	-	リピート再生
RANDOM	-	シャッフル再生
△	MENU	メニューの呼び出し / メニューのリターン
	_	停止
номе	-	トップメニューに戻る (ブラウズモードのみ)

### □本機のディスプレイ表示を切り替えるには

再生中に [DISPLAY] を押す。

ボタンを押すたびに、切り替わります。



### iPod を取り外す

- ON/STANDBY を押して、本機の電源をスタンバ イ状態にする。
- 本機の iPod ドックから iPod を外す。

## ☆ USB メモリーの再生

本機は USB メモリーまたは iPod に保存している音楽やファ イルを再生します。

- □ USB メモリーについて (2 42 ページ)
- □ iPod を再生する (2 17ページ)

### USB メモリーまたは iPod を再生する 前に

- **ON/STANDBY** を押す。
- USB メモリーまたは iPod を接続したケーブルを 接続する。
- **?** <SOURCE> と △▽ を押して"♀ "を選択し、 [ENTER]、< ►/II ENTER> または ▷ を押すか、 [USB] を押す。

#### で注意)

この機能は本機の電源をオンにしてから1~2分後に有効になります。

### USB メモリーを再生する

- △▽を押して検索項目またはフォルダを選び、 [ENTER]、<►/▮▮ ENTER> または ▷ を押す。
- △▽ を押してファイルを選び、[ENTER]、 <►/## ENTER>、▷ または [►##] を押す。 再生をはじめます。

- USB メモリーが複数のパーティションに分かれている場合は、先頭 のパーティションのみ選べます。
- ●本機で対応している MP3 ファイルの規格は、「MPEG-1 Audio Laver-3 です。

#### USB メモリーの再生 ウッ

#### ご注意

- 本機にUSBメモリーを接続して使用しているときに、万一USBメモリーのデータが消失または損傷した場合、当社は一切責任を負いません。
- USB メモリーは USB ハブ経由では動作しません。
- すべての USB メモリーに対して、動作および電源の供給を保証する ものではありません。 USB 接続タイプのポータブル HDD で、AC ア ダプターを接続して電源が供給できるタイプのものをお使いになる場 合は、AC アダプターのご使用をおすすめします。
- 本機の USB 端子とパソコンを USB ケーブルで接続して使用することはできません。

### □USB メモリー再生時に使用できるボタン

操作ボタン	本機の動作
<b>►/II</b>	再生 / 一時停止
<b> </b> ◀◀, ▶▶	オートサーチ(頭出し)
△, ▽	カーソル上下
ENTER または♪	設定の確定 / 再生
REPEAT	リピート再生
◁	メニューの呼び出し / メニューのリターン
	停止
SEARCH	キャラクターサーチ *
HOME	トップメニューに戻る

- くり返し再生する(リピート再生)(2714ページ)
- \*[SEARCH]を押して、<> ひで検索したい頭文字を選ぶ。



リストがアルファベット順に並んでいない場合、キャラクターサーチができないことがあります。

#### □表示を切り替えるには

#### 再生中に [DISPLAY] を押す。



### ネットワークオーディオを再生する

インターネットラジオやパソコンに保存されている音楽ファイルを再生することができます。

□ インターネットラジオ機能について (©〒43 ページ)□ ミュージックサーバー機能について (©〒43 ページ)

### インターネットラジオを聴く 🗟

- **1** 再生の準備をする。
- ① ネットワーク環境を確認してから、本機の電源を入れる (で11ページ 「電源を入れる」)。
  - ② 設定が必要な場合は、「ネットワークの設定 [Network]」 (2726ページ)をおこなう。
- **?** [INTERNET RADIO] を押す。
- **3** △▽ を押して再生したい項目を選び、[ENTER]、 <►/■ ENTER> または ▷ を押す。
- **4** 放送局リストが表示されるまで、手順3をくり返す。 放送局リストを表示します。
- **5** △▽ を押して放送局を選び、[ENTER]、 <▶/II ENTER> または ▷ を押す。

バッファリングが"100%"表示になると、再生がはじまります。

インターネット上には数多くのインターネットラジオ局があり、各ラ ジオ局から配信される放送や楽曲のピットレートには高低様々なもの があります。

一般的に、ビットレートが高いほど高音質になりますが、通信回数やサーバーの混雑具合によってはストリーミングしている音楽や音声が途切れやすくなります。逆にビットレートが低ければ音質は低下しますが、途切れにくくなります。

- 放送局が混雑している場合や放送されていないときには、"Server Full"または"Connection Down"を表示します。
- 本機ではフォルダ名とファイル名をタイトルのように表示することができます。ディスプレイ表示に対応していない文字は、".(ピリオド)"に置き換えて表示します。
- [DISPLAY] を押すと、ファイルの種類 / ビットレートおよび放送局 名を確認できます。

#### □表示を切り替えるには

- **1** インターネットラジオ受信中に [DISPLAY] を押す。
- 2 放送局の情報や信号フォーマットビットレートを表示します。

#### □ 最近再生したインターネットラジオ局を 選ぶとき

"Recently Played"から、最近再生したインターネットラジオ局を選ぶことができます。

最大20局まで"Recently Played"へ自動的に記憶されます。


- **1** △▽ を押して "Recently Played" を選び、 [ENTER]、<▶/II ENTER> または▷を押す。
- **2** △▽ を押して再生したい項目を選び、[ENTER]、 <▶/III ENTER> または ▷ を押す。


### □ キーワードでインターネットラジオ局を 検索する


- **1** △▽ を押して"Search by Keyword"を選び、 **►/II ENTER>** または ▷ を押す。
- •文字の入力方法については、34. ージをご覧ください。
- **2** 文字を入力して、[ENTER] または **<►/II** ENTER> を押す。

### □ インターネットラジオ局をお気に入りリスト に登録する

お気に入りの放送局はお気に入りリストに登録することができます。(xg-22 ページ)







#### □インターネットラジオ受信時に使用できるボタン

操作ボタン	機能		
MENU	メニュー		
$\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$	カーソル操作		
ENTER	確定		
SEARCH	キャラクターサーチ *		
HOME	トップページに戻る		
	停止		
FAVORITE	お気に入りリストに好きな放送局の登録、 呼び出し、List からの削除		

- \* [SEARCH] を押して、<> ▽で検索したい頭文字を選ぶ。
- ダリストがアルファベット順に並んでいない場合、キャラクターサーチができないことがあります。

### パソコンに保存されているファイルを 再生する 🚮

音楽ファイルおよびプレイリストを再生できます。

#### ■ 再生の準備をする。

- ① ネットワーク環境を確認してから、本機の電源を入れる (で 11ページ 「電源を入れる」)。
- ② 設定が必要な場合は、「ネットワークの設定 [Network]」 (配子26ページ)をおこなう。
- ③ パソコンの準備をする(でアパソコンの取扱説明書)。

### **9** [MUSIC SERVER] を押す。

- **3** △▽ を押して再生したいファイルのあるサーバー を選び、[ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。
- **4** △▽ を押して検索項目またはフォルダを選び、 [ENTER]、<►/■ ENTER> または ▷ を押す。
- **5** ファイルが表示されるまで、手順 4 をくり返す。
- **6** △▽ を押してファイルを選び、[ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。

バッファリングが"100%"表示になると、再生がはじまります。

- 音楽ファイルの再生には、必要なシステムとの接続および設定が必要です(123-8ページ)。
- あらかじめパソコンのサーバーソフトを起動し、ファイルをサーバー コンテンツとして設定してください。詳しくは、サーバーソフトの取 扱説明書をご覧ください。
- 曲の表示順は、サーバーの仕様によって異なります。サーバーの仕様によって、曲の表示順がアルファベット順にならない場合は、頭文字での検索が正しく動作しないことがあります。
- Windows Media Player (バージョン 11) などのトランスコードに対応したサーバーをご使用になる場合は、WMA Lossless ファイルを再生できます。
- [DISPLAY] を押すと、ファイルの種類 / ビットレート、アーティスト名およびアルバム名を確認できます。

### □プリセットやお気に入りに登録して再生する

音楽ファイルについてもインターネットラジオと同様の操作で、プリセットやお気に入りに登録して再生することができます(配金22ページ)。

- 下記の操作をおこなうと、ミュージックサーバーのデータベースが更新され、プリセットやお気に入りに登録した音楽ファイルが再生できなくなる場合があります。
- ミュージックサーバーを停止し、再起動した場合
- ミュージックサーバーで音楽ファイルを削除または追加した場合
- ESCIENTサーバーを使用するときは、サーバー名の前に"ESCIENT" を入れてください。
- プリセット登録はできません。

#### ネットワークオーディオを再生する

#### □ミュージックサーバーに使用できるボタン

操作ボタン	機能		
MENU	メニュー		
∆∇<1>	カーソル操作 /		
$\Delta V \triangleleft V$	オートサーチ(頭出し、△▽)		
ENTER	確定		
SEARCH	キャラクターサーチ <b>*</b> 1		
HOME	トップページへ戻る		
<b>►/II</b>	再生 / 一時停止		
<b> </b> 44 <b>▶</b> ▶	オートサーチ(頭出し)		
	停止		
FAVORITE	お気に入りリストに好きな放送局の登録、		
FAVURITE	呼び出し、List からの削除		

- •「くり返し再生する(リピート再生)」(22714ページ)
- ●「順不同に再生する(ランダム再生)」(②2714ページ)\*2
- \*1 **[SEARCH]** を押して、
  ▼ で検索したい頭文字を選ぶ。
- \*2 パソコンに保存しているファイルをランダム再生すると、曲の再 牛が終わるたびにすべての曲からランダム再牛する曲を選びます。 そのため、同じ曲を続けて再生する場合があります。



リストがアルファベット順に並んでいない場合、キャラクターサーチ ができないことがあります。

# 🖫 ポータブルプレーヤーの再生

本機のポータブルジャックにポータブルプレーヤーを接続する ことで、ポータブルプレーヤーの音楽を再生できます。

### ポータブルプレーヤーを再生する

- ポータブルプレーヤーを < > に接続する。 (2210ページ 「ポータブルプレーヤーを接続する」) ソースが自動的に"Portable In"に切り替わります。
- ポータブルプレーヤーを再生する。 ポータブルプレーヤーの音楽を出力します。 • ポータブルプレーヤーの取扱説明書も合わせてご覧くだ さい。

#### ご注意

ポータブルプレーヤーのヘッドホン端子を使用するときは、ポータブ ルプレーヤー機器側の音量を適度に上げてください。


# [訊] 🍇 🎎 🔬 AUX 入力端子に接


# 続したオーディオ機 器の再生


- 再生の準備をする。 接続を確認して、本機の電源を入れてください。
- [AUX] を押して"Portable In"、"AUX1" または "AUX2"、"AUX3"を選びます。



- ポータブル入力端子にポータブルプレーヤーが接続され ていない場合、[AUX]を押しても"Portable In" は表示 されません。
- 本機に接続した機器を再生する。







### 🍑 お気に入り機能

ここではお気に入り機能について説明します。

- お気に入り機能とは好きな放送局やファイルをあらかじめお 気に入りリストに登録することにより、いつでもすぐに好き な放送局やファイルを呼び出して聞くことができる機能です。
- ●登録、呼び出しが可能なコンテンツは、インターネットラジオ、ミュージックサーバー、チューナーです。
- ●お気に入りリストには最大 50 個の登録が可能です。
- ●51 番目に登録すると一番下の放送局(最もアクセスしていない放送局)が削除されます。
- リストから放送局を選択するとリストの先頭に移動します。

### インターネットラジオ、ミュージック サーバー、チューナーをお気に入りリス トに登録する

**1** 登録したい放送局やファイルを再生中に [FAVORITE] を押す。

"Favorite"メニューを表示します。

**2** △▽ を押して"Add to Favorite"を選び、 [ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。 登録すると"Add to Favorite"を表示します。

### お気に入りリストに登録した インターネットラジオ、ファイル、 チューナーを呼び出す

- **1** [FAVORITE] を押す。

  "Favorite" メニューを表示します。
- **2** △▽ を押して"Call Favorite"を選び、[ENTER]、 <▶/II ENTER> または ▷ を押す。 お気に入りリストを表示します。
- **3** △▽ を押してお気に入りリストを選び、[ENTER]、 <▶/II ENTER> または ▷ を押す。 
  各ソースに移行して、再生が始まります。

### お気に入りリスト登録した インターネットラジオ、ファイル、 チューナーを削除する

**1** [FAVORITE] を押す。


"Favorite"メニューを表示します。


- **2** △▽ を押して"Delete Favorite"を選び、 [ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。 お気に入りリストを表示します。
- **3** △▽ を押してお気に入りリストを選び、[ENTER]、 <▶/II ENTER> または ▷ を押す。
- **4** "Delete?"が表示されたら [ENTER] または <▶/II ENTER> を押す。
- ◆ を押すとキャンセルできます。


# 応用操作

# メニューマップ

設定項目		詳細項	頁目	説明	ページ
Timer		Set Time (hh:mm)		指定した時刻に起動する Once Timer の設定を行います。	24
On	nce	Source (xxx)		指定した時刻に起動する Once Timer のソース設定を行います。	24
[Timer] 1/3  Nonce Soff		Volume (xx)		指定した時刻に起動する Once Timer の音量設定を行います。	24
		Set Time (hh:mm)		毎日起動する Everyday Timer の設定を行います。	24
Everyday <off> Ev</off>	Everyday	Source (xxx)		毎日起動する Everyday Timer のソース設定を行います。	24
		Volume (xx)		毎日起動する Everyday Timer の音量設定を行います。	24
Clock				ネットワーク上の時刻情報から自動で時計を設定します。	11
Au	to Adjust	Time Zone		(自動設定のために)お住まいの地域(Zone)情報を設定します。	25
(a) [electi	io Adjust	Summer Time		(自動設定のために)サマータイム情報を設定します。	25
Auto Adjust Manual Adjust		Adjust Now		時刻情報を取得します。	25
	Manual Adjust			手動で時計を設定します。	25
Network Ne	twork First Se	etup		ネットワークの各種設定値を表示します。	_
	THE STATE OF THE S			有線接続の設定を行います。	26
[Network] 1/6			DHCP	DHCPの設定を行います。	26
Network First Setup			IP Address	IP アドレスの設定を行います。	26
Connection			Subnet Mask	サブネットマスクの設定を行います。	26
		Mirad	Gateway	ゲートウェイの設定を行います。	26
Co	nnaation	Wired	Primary DNS	プライマリ DNS の設定を行います。	26
Co	nnection		Secondary DNS	セカンダリ DNS の設定を行います。	26
			Proxy	プロキシの設定を行います。	27
			Connection	接続テストを行います。	26
		Wireless	Search Access Point	無線接続をアクセスポイント一覧から選択して設定します。	27
			WPS	無線接続を WPS 方式で設定します。	27
			Manual Setting	無線接続をマニュアルで設定します。	28
				パーティーモードを開始/終了します。	29
Pa	rty Mode	Party Mod	e Function	パーティーモードの有効 / 無効を設定します。	29
		Party Start Level		パーティーモードのボリュームを設定します。	30
				ネットワークのその他の設定を行います。	_
		Network Standby		スタンバイ時にネットワーク機能を有効にします。	30
		PC Language		ネットワーク上で表示される言語を設定します。	31
Ot	her Network	Friendly Name Edit		ネットワーク上に表示される名前を編集します。	31
		Zone Management		同じネットワークに接続されている機器の状態を、最大 10 台まで表示し、操作します。	31
		Update Notification		アップデートの通知のオン/オフを設定します。	31
		Upgrade Notification		アップグレードの通知のオン/オフを設定します。	31
1112	Network Info.			ネットワークの各種設定値を表示します。	_
	Auto Standby			未使用時に自動的にスタンバイにします。	32
	reen Saver			スクリーンセーバーを起動します。	32
Auto Ctondby	eaker Optimiz			オプションのスピーカーと接続する場合に最適なフィルタ設定をします。	32
	Firmware Update			ファームウェアのアップデートを開始します。	33
Ad	Add New Feature			本機にダウンロード可能な新機能を表示し、アップグレードします。	33







### 📸 タイマー設定 [Timer]

本機では、タイマー再生(エブリディタイマー、ワンスタイ マー)、スリープタイマー再生をおこなえます。

- ◆本機のタイマーは、タイマー再生の終了時刻設定には対応し ていません。
- □各タイマーの設定時刻が重複している場合の タイマー動作について

ワンスタイマーとエブリディタイマーを重複して 設定している場合(スリープタイマーを設定してい ない場合)

●開始時刻を早く設定しているタイマーの開始時刻で開始しま す。



現在時刻が未設定のときにタイマー設定モードに入ると、時刻設定 モードになります。

### タイマーを設定する

- •エブリディタイマー("Everyday") 毎日設定した時刻に、再生をおこないます。
- ワンスタイマー("Once") 1回のみ、設定した時刻に再生をおこないます。
- [MENU] を押す。 メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを 表示します(126-23ページ [メニューマップ])。
- △▽ で"Timer"を選び、[ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。
- ↑ △▽ でタイマーモードを選び、または ◇ ▷ で"On" か"Off"を選んで [ENTER] または <►/II ENTER> を押す。
- △▽で"Set Time"を選び、[ENTER]、<►/II ENTER> または ▷を押す。
- 広▽でタイマー開始時刻の"hours" "minutes" を選び、[ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押 す。

- 6 △▽で"Source"を選び、[ENTER]、<►/II ENTER> または〉を押す。
- **フ** △▽ で入力ソースを選び、[ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。



- **8** △▽ で"Volume"を選び、[ENTER]、 <►/II ENTER> または ▷ を押す。
- **9** △▽ で音量の"0-60"を選び、[ENTER]、 <►/II ENTER> または ▷ を押す。
- 4↑ ON/STANDBY を押して電源をスタンバイにする。 **IU** タイマースタンバイモードになり、タイマーインジケー ターがオレンジ色に点灯します。

#### ご注意

- タイマーを On にして本体およびリモコンの無操作状態が 90 分続く と、スタンバイモードになります。
- iPod touch や iPhone のタイマー再生をおこなうときは、iPod touch または iPhone は "Sleep" モードにしてください。電源オフの 操作によって電源オフにするとタイマー再生ができません。 iPod touch や iPhone の "Sleep" モードについてはそれぞれの取扱 説明書やウェブサイトをご覧ください。
- □ タイマーのオン / オフを設定するには

「タイマー設定 [Timer]」(car24ページ)の操作をおこなってください。 "OFF" にすると、タイマー動作が無効になりますが、タイマーの 設定内容はそのまま残ります。

□タイマー設定の内容を確認するには

「タイマー設定 [Timer] | (に全24ページ)の操作をおこなってください。

□タイマー設定の内容を変更するには

「タイマー設定 [Timer]」(で24ページ)の操作をおこなってください。

□タイマー設定中に設定を変更するには

√を押す。

ひとつ前の設定に戻ります。変更したい設定を表示させて から、設定をおこなてってください。

## 🌴 自動時刻合わせ [Clock]

この機器はインターネットを利用し自動で時刻合わせを行うことができます。



この機能を使うにはインターネットに接続する必要があります。

### 標準時刻の設定

あなたの住んでいる地域の標準時刻(time zone)に合わせてください。

- ●日本にお住まいの場合、"Time Zone" および"Summer Time" の設定は不要です。お買い上げ時のままでお使いください。
- **1** [MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します(で23ページ「メニューマップ」)。

**2** △▽ で"Clock" – "Auto Adjust" – "Time Zone"を選び、[ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。

"Time Zone"メニューを表示します。

**3** △▽ であなたの住んでいる地域の標準時刻を選び、[ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。
設定が確定します。

### 自動時刻合わせ

自動時刻合わせを行います。

**1** [MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します(com 23ページ [メニューマップ])。

**2** △▽ で"Clock" – "Auto Adjust" – "Adjust Now"を選び、[ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。

時刻の取得を始めます。

- •時刻取得が成功した場合、数秒間時刻が表示されます。
- •自動時刻取得が失敗した場合、"Connection Failed"と表示されます。

# 現在時刻の合わせかた(手動) (24 時間表示)

**1** [MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します(car 23 ページ 「メニューマップ」)。

- **2** △▽ を押して"Clock" "Manual Adjust"を選 び、[ENTER]、<▶/II ENTER> または ▷ を押す。
- 3 △▽ を押して、"時"を設定する。
- **▲** [ENTER]、<▶/II ENTER> または ▷ を押す。
- 【 △▽ を押して、"分"を設定する。
- **6** [ENTER]、<▶/Ⅲ ENTER> または ▷ を押す。 現在時刻を確定します。
- □電源がオンのときに現在時刻を確認するには [CLOCK] を押す。

もう一度 [CLOCK] を押すと、通常の表示に戻ります。


□電源がスタンバイ状態のときに現在時刻を確認するには


[CLOCK]を押す。


約30秒間、現在時刻を表示します。

#### ご注意

電源がスタンバイ状態のときは、時刻設定ができません。電源を入れてからおこなってください。







## 🖚 ネットワークの設定 [Network]

### 有線 LAN の接続

ブロードバンドルータ(DHCP機能)をご使用の場合は、本機が自動的に IP アドレスなどの設定をおこないます。 DHCP 機能のないネットワークに本機を接続してご使用になる場合は、メニューの「ネットワーク接続(DHCP=Off)」(で26ページ)で、IP アドレスなどの設定をおこなってください。

#### ご注意

手動で設定する場合は、設定内容をネットワーク管理者に確認してください。

#### □ネットワーク接続

- **1** イーサーネットワークケーブルを接続する。 (心) 「ホームネットワーク(LAN)に接続する」)
- **2** 本機の電源をオンにする。 (cg=11 ページ「電源を入れる」)
- **3** [MENU] を押す。 メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します(№223 ページ 「メニューマップ」)。
- **4** △▽ で"Network" "Connection" "DHCP (Off)" を選び、[ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。

"DHCP"メニューを表示します。

- ●このとき、"DHCP (On)"であれば手順6へ進んでください。
- **5** △▽ で"On" を選び、[ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。
  - "Connection"メニューを表示します。
- 6 △▽ で"Connection"を選び、[ENTER]、 <►/II ENTER> または ▷ を押す。

接続を開始します。

接続が成功すれば"Succeeded"、接続が失敗した場合は "Failed"を表示します。

#### ご注意

ご利用のプロバイダによっては手動で設定する必要があります。手動で設定する必要のある方は「ネットワーク接続(DHCP=Off)」の手順で設定をおこなってください。

#### □ネットワーク接続(DHCP=Off)

「ネットワーク接続」の手順1から4をおこない、 手順5で"Off"を選ぶ。

"Connection"メニューを表示します。

- **2** △▽ で"IP Address"を選び、[ENTER]、 <►/II ENTER> または ▷ を押す。
  "IP Address"入力メニューを表示します。
- **3** △▽▷ または [NUMBER] (0 9) でアドレスを 入力し、[ENTER] または <►/II ENTER> を押す。
- **4** 同様に Subnet Mask、Gateway、Primary DNS、Secondary DNS にアドレスを入力してください。
- **5** アドレス入力後、「ネットワーク接続」の手順6を 行って接続してください。

#### コプロキシの設定

インターネットにプロキシサーバーを経由して接続する場合に設定します。

**◢** [MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します(でき23ページ「メニューマップ」)。

**2** △▽ で"Network" – "Connection" – "Proxy" を選び、[ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。

"Proxy"設定メニューを表示します。

**3** "Proxy (On)"と表示された場合は手順 5 へ、 "Proxy (Off)"と表示された場合は [ENTER]、 <▶/■ ENTER> または ▷ を押します。

"Proxy" (On/Off) 設定メニューが表示されます。

**4** △▽ で"On"を選び、[ENTER]、<►/III ENTER> または ▷ を押す。

"Proxy"設定メニューを表示します。

**5** △▽ で"Proxy(Address)"または"Proxy (Name)"を選び、[ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。

"Select Type"設定メニューを表示します。

- Proxy の設定で、server address または domain name を 選択します。
- 6 △▽ で"Address"または"Name"を選び、[ENTER]、 <►/III ENTER> または ▷ を押す。

"Proxy"設定メニューを表示します。

- **7** △▽ で"Address"または"Name"を選び、 [ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。 "Address"または"Name" 入力メニューを表示します。
- •Server address または domain name を入力します。
- **8** △▽▷ または [NUMBER] (0 9) でアドレスまたはドメイン名を入力し、[ENTER] または **<▶/III ENTER>** を押す。

"Proxy"設定メニューを表示します。

**9** △▽ で"Port"を選び、[ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。

"Port"入力メニューを表示します。

**10** △▽ ▷ または [NUMBER] (0 - 9) でプロキシ サーバーのポート番号を入力し、[ENTER] または <►/II ENTER> を押す。

プロキシの設定を終了します。

### 無線 LAN の接続

"Network First Setup"をキャンセルした場合、またはネットワーク環境を変更した場合は、"Menu" – "Network" – "Network First Setup"をおこなってください。

### □アクセスポイントの検索

- 1 ロッドアンテナを取り付ける。 LAN ケーブルが接続されている場合は、LAN ケーブルを外してください。
- **2** 本機の電源を入れる。 (cg 11 ページ「電源を入れる」)
- **3** [MENU] を押す。 メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します。(*図* 23 ページ [メニューマップ])
- 4 △▽ で"Network" "Connection" "Search Access Point"を選び、[ENTER]、<►/III ENTER> または ▷ を押す。

設定済みのアクセスポイントが表示されます。

**5** △▽ でアクセスポイントを選び、[ENTER]、 <►/II ENTER> または ▷ を押す。

アクセスポイントが自動で検索できない場合は、"手動設定" (com ページ 28) の手順を行ってください。

- 6 操作 5 で選んだアクセスポイントに暗号化設定がある場合には、暗号キーを入力する。(暗号化設定がない場合は、操作 7 へ進んでください。)
  △▽⟨▷ で暗号キーを入力し、[ENTER]、<►/II ENTER>
  または ▷ を押す。アクセスポイントと同じ暗号キーを入力します。
- 入力できる文字の種類は次のとおりです。

#### 【英大文字】

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 【英小文字】

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

- ●インターネットの接続設定で、セキュリティの設定をしていない場合には、この設定は必要ありません。
- **7** ▽ で"Connection"を選び、[ENTER]、 
  <▶/II ENTER> または ▷ を押す。 
  ネットワークへの接続を開始します。
- ●本機は、DHCPの機能によりネットワークの設定を自動的におこないます。
- DHCP 機能のないネットワークに接続する場合のみ、ネットワーク接続(DHCP=Off)(配置26ページ)の設定をおこなってください。

### □ WPS 設定(プッシュボタン方式)


**1** [MENU] を押す。


メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します。(cr 23ページ「メニューマップ」)


- **2** △▽ で"Network" "Connection" "WPS" "Push Button"を選び、[ENTER]、<►/■ ENTER>または ▷ を押す。
- **3** △▽ で"Enter"を選び、[ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。

ルーターの WPS ボタンを押します。

4 アクセスポイントへの接 続が確 定されると、 "Succeeded"が表示されます。







### □WPS 設定(PIN コード方式)

**◢** [MENU]を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します。(*図* 23 ページ 「メニューマップ」)

**2** △▽ で"Network" – "Connection" – "WPS" – "PIN Code" を選び、[ENTER]、<►/III ENTER> または ▷ を押す。

設定済みのアクセスポイントが表示されます。

3 △▽ で"Network" – "Connection" – "Manual Setting" を選び、[ENTER]、<►/■ ENTER> または ▷ を押す。

PIN コード番号が表示されます。

4 この PIN コードをアクセスポイントに登録する。 登録方法はアクセスポイント付きルーターの取扱説明書 を参照してください。アクセスポイントへの接続が確定 されると、"Succeeded"が表示されます。

#### □手動設定

**1** [MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します。(*図* 23 ページ 「メニューマップ」)

- **2** △▽ で"Network" "Connection" "Manual Setting" を選び、[ENTER]、<►/■ ENTER> または ▷ を押す。
- **3** △▽ で"SSID"を選び、[ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。

**4** △▽ で無 線ネットワーク名(SSID) を入力し、 [ENTER] または <►/II ENTER> を押す。

• 入力できる文字の種類は次のとおりです。

【英大文字】

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 【英小文字】

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

「記号」 !"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@ 「\]^ `{|}mh~

【数字】 0123456789 (空白)

**5** △▽ で"Security"を選び、[ENTER]、 <▶/II ENTER> または ▷ を押す。

**6** △▽ で以下の項目を選び、[ENTER]、 **<►/II** ENTER> または ▷ を押す。

- 無し:暗号化していない場合に選びます。暗号化しなくても使用できますが、セキュリティー向上のため、暗号化することをおすすめします。
- WEP/WPA(TKIP)/WPA(AES)/WPA2(TKIP)/WPA2(AES): お使いのアクセスポイントの暗号化設定に合わせて、暗号化方式を 選びます。

**7** △▽ で暗号キーを入力し、[ENTER] または <▶/II ENTER> を押す。

アクセスポイントと同じ暗号キーを入力します。

- インターネットの接続設定で、セキュリティの設定をしていない場合には、この設定は必要ありません。
- •WEP"で暗号化されているネットワークに接続する場合は、 アクセスポイントの"デフォルトキー"を"1"に設定してくだ さい。

**8** ▽ で"Connection"を選択して、[ENTER]、
/■ ENTER> または ▷ を押す。

ネットワークへの接続を開始します。

本機は、DHCP機能によりネットワークの設定を自動的におこないます。

### パーティーモード機能

同じネットワークに接続されているパーティーモード機能を搭載した機器間で、同じネットワークオーディオ(インターネットラジオ、ミュージックサーバーまたはiPod ダイレクト)を同時に楽しむことができます。

パーティーモードは、1 台のオーガナイザー (親機) と最大 4 台のアテンディー(子機)で構成します。

ある 1 台がオーガナイザーとしてパーティーモードを開始すると、パーティーモード機能を有効にしている最大 4 台の機器が自動的にアテンディーとしてそのパーティーに参加することができます。パーティーモード機能を利用するには、あらかじめ"Party Mode Function"を"ON"に設定する必要があります。

### □パーティーモード機能の設定

- **1** [MENU] を押す。
  - メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します。(cer 23ページ「メニューマップ」)
- **2** △▽ で"Network" "Party Mode" "Party Mode Function"を選び、[ENTER]、<►/■ ENTER>または ▷ を押す。

"P-Mode Function"メニューを表示します。

**3** △▽で"On"または"Off"を選び、[ENTER]、<►/III ENTER> または ▷ を押す。

**On** : パーティーモード機能が有効になります。

**Off** : パーティーモード機能が無効になります。

- □ オーガナイザー(親機)としてパーティーモー ドを開始する
- **1** [MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します。(で23ページ「メニューマップ」)

2 △▽ で"Network" – "Party Mode" – "Start Party"を選び、[ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。

- ◆ネットワークに接続していない場合は、エラーメッセージを表示します。
- 入力ソースは自動的に"Music Server"に切り替わり、アテンディー(子機)が自動的に選ばれます。
- 3 好きな曲を再生する。

#### パーティーモードを終了するとき

◀ [MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します。(*図* 23 ページ 「メニューマップ」)

2 △▽ で"Stop Party"を選び、[ENTER]、 <►/II ENTER> または ▷ を押す。

メニュー画面に "Exit Party Mode?" が表示されます。

**3** △▽ で"Yes"を選び、[ENTER]、<►/II ENTER>

"Attendee P.Off?"を表示します。

4 △▽ で"Yes" または"No"を選び、[ENTER]、 <►/II ENTER> または▷を押す。

Yes : アテンディー機器の電源を切ってパーティーモード を終了します。

No : アテンディー機器の電源を切らないでパーティー モードを終了します。

- □ アテンディー(子機)としてパーティーモード に参加する
- オーガナイザーがパーティーモードを開始すると、自動的 に最大4台がアテンディーとして選ばれますので、操作は 必要ありません。
- アテンディーになると、ディスプレイに Party Mode Attendee を表示します。入力ソースは自動的に"Music Server"に切り替わり、オーガナイザーと同じネットワークオーディオの再生を楽しむことができます。
- ●アテンディーが4台に満たない場合は、後からパーティー モードに参加することもできます。パーティーモードに参 加する場合は、以下の操作をおこなってください。

[MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します。(126723ページ「メニューマップ」)

- **2** △▽ で"Network" "Party Mode" "Start Party"を選び、[ENTER]、<►/II ENTER> または ▷を押す。
- ネットワークに接続していない場合は、エラーメッセージを表示します。

#### アテンディー(子機)から選曲するとき

パーティーモードを開始すると、アテンディー(子機)のディスプレイに"Party Mode Attendee"を表示後、オーガナイザー(親機)の再生情報を表示します。





パーティーモード表示アテンディー表示


**1** ◇ を押すと、オーガナイザー(親機)の入力ソースを表示します。



- **2** △▽ を押して入力ソースを切り替え、[ENTER]、 <▶/II ENTER> または ▷ を押す。
- **3** △▽ を押して再生したい項目を選び、[ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。







#### パーティーモードを終了するとき

### ◀ [MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します。(com 23 ページ [メニューマップ])

### **2** △▽ で"Stop Party"を選び、[ENTER]、 <►/III ENTER> または ▷ を押す。"

メニュー画面に "Exit Party Mode?" が表示されます。

**3** △▽ で"Yes"を選び、[ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。

この場合、他の機器のパーティーモードは継続しています。



パーティーモードでは、"USB"のご利用はできません。 同じネットワーク内でオーガナイザーは 1 台のみです。新たに パーティーモードを構成する場合は、一旦パーティーモードを 終了してください。

#### □パーティースタートレベルの設定

パーティーモードを開始するときの音量レベルを設定します。

### **◢** [MENU]を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します。(*図* 23 ページ 「メニューマップ」)

- **2** △▽ で"Network" "Party Mode" "Party Start Level" を選び、[ENTER]、<►/II ENTER>または ▷ を押す。
- Last: パーティーモードが開始される前と同じ音量でパー ティーモードを開始します。
- •00:常時消音でパーティーモードを開始します。
- •01 60dB: お好みの音量でパーティーモードを開始します。

パーティースタートレベルはパーティーモード機能がオンのときのみ設定できます。

### その他のネットワーク

#### □ネットワークスタンバイの設定

スタンバイ時のネットワーク機能のオン / オフを設定します。

#### **1** [MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します(com 23ページ 「メニューマップ」)。

**2** △▽ で"Network" - "Other" - "Network Standby"を選び、[ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。

"Network Standby"メニューを表示します。

**3** △▽ で"On" を選び、[ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。

**On** : ネットワークの接続が完了するまでの時間が 短くなります。

- ネットワークスタンバイを"On" にすると、 電源表示は赤色が点灯します。
- ●スタンバイ時の消費電力が多くかかります。 (消費電力:3 W)

**Off** : ネットワークの接続が完了するまでの時間が、 やや多くかかります。

- ◆スタンバイ時の消費電力は最少です。 (消費電力: 0.3 W)
- •お買い上げ時の設定です。

主な仕様

#### □PC 言語の設定

パソコンの言語を選びます。

### **1** [MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します(com 23 ページ「メニューマップ」)。

**2** △▽ で"Network" – "Other Network" – "PC Language"を選び、[ENTER]、< ►/II ENTER> または ▷ を押す。

"PC Language"設定メニューを表示します。

**3** △▽ であなたのパソコンの言語を選び、[ENTER]、</br> **>/II** ENTER> または ▷ を押す。

#### コフレンドリーネームの編集

フレンドリーネームとは、ネットワーク上に表示される本機の 名称です。

### **┫** [MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します(com 23 ページ 「メニューマップ」)。

**2** △▽ で"Network" – "Other Network" – "Friendly Name Edit"を選び、[ENTER]、 <►/II ENTER> または ▷ を押す。

"Friendly Name Edit"メニューを表示します。

**3** フレンドリーネームの編集を行う。 文字の入力方法は「文字入力について」(*図* 34 ページ)

を参照してください。

### ゾーンマネージメント機能

"Zone Management" メニューにある"Device Control" では、手順3で選択した機器のネットワーク機能(インターネットラジオなど)の操作を本機からおこなえます。

#### **1** [MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します。

- **2** △▽ を押して、メニューの"Network" "Other Network" "Zone Management"を選び、
  [ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。
- ●同じネットワークに接続されている機器の状態を、最大 10 台まで表示します。
- **3** △▽ を押して機器を選び、[ENTER]、<▶/III ENTER> または ▷ を押す。
- **4** △▽ を押して"Device Control"を選び、
  [ENTER]、<▶/■■ ENTER> または ▷ を押す。
  本機のディスプレイに、手順 3 で選択した機器のネット
  ワークメニューを表示します。
- **5** △▽、[ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押して、お好みの曲を選ぶ。



操作のしかたは、各機能の説明をご覧ください。



ゾーンマネージメント機能は、ゾーンマネージメント機能を搭載している機器との組み合わせでのみおこなえます。

#### ご注意

選択している機器の音量を本機で調節することはできますが、音量レベルは表示しません。音量の上げすぎにご注意ください。

### アップデート通知

"ファームウェアのアップデート"で最新のファームウェアがリリースされている場合に、本機のメニュー画面に通知メッセージを表示します。この機能をご使用になるときは、インターネットブロードバンドに接続してください(できるページ)。

**On** : アップデートの通知を表示します。

**Off** : アップデートの通知を表示しません。

- ●通知メッセージが表示されている間に [ENTER] または **◇►/II ENTER>** を押すと、"Check for Update"画面が表示 されます。("ファームウェアのアップデート"の詳細は、33ペー ジをご覧ください。)
- 通知メッセージを閉じるには、を押してください。

### アップグレード通知


"新機能の追加"でダウンロード可能なファームウェアがリリースされている場合に、本機のメニュー画面に通知メッセージを表示します。この機能をご使用になるときは、インターネットブロードバンドに接続してください(でき8ページ)。


**On**: アップグレードの通知を表示します。


**Off** : アップグレードの通知を表示しません。



- 通知メッセージが表示されている間に [ENTER] または
   ✓►/II ENTER> を押すと、"Add New Feature" 画面が表示されます。("新機能の追加"の詳細は、33 ページをご覧ください。)
- 通知メッセージを閉じるには、を押してください。







## 🧰 その他の設定 [Other]

### オートスタンバイ

オートスタンバイをオンにして、30 分間操作しない状態が続くと、本機は自動的にスタンバイモードになります。

•お買い上げ時のオートスタンバイ機能の設定はオフです。

#### **1** [MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します(rg-23ページ「メニューマップ」)。

- **2** △▽ で"Other" "Auto Standby"を選び、 [ENTER]、<▶/II ENTER> または ▷ ボタンを押す。
- **3** △▽ で"On"を選び、[ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。

設定が確定します。

#### ご注意

次のときはオートスタンバイ機能ははたらきません。

- CD の再生中または一時停止中
- USB 端子に iPod または USB メモリーを接続しているとき。本機の iPod ドックに iPod を接続しているとき。
- ソースが"TUNER"、"AUX1"、"AUX2"または"AUX3"のとき
- ソースが "Portable In" で、機器を接続しているとき
- サースが"AUX3"で、信号が入力されているとき
- ソースが"INTERNET RADIO" または"MUSIC SERVER"で、イーサーネットケーブルでネットワークに接続されているとき

### スクリーンセーバー

スクリーンセーバーの設定を行います。

### ¶ [MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します(com 23 ページ 「メニューマップ」)。

- **2** △▽ で"Other" "Screen Saver" を選び、 [ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。 "Screen Saver"メニューを表示します。
- **3** △▽ で"ON" を選び、[ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。

### 最適化フィルターを使用する

スピーカーシステム SC-N7 (別売り) の特性に合わせた最適化フィルター機能を動作させます。

### **1** [MENU]を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します(で2723ページ「メニューマップ」)。

- **2** △▽ で"Other" "Speaker Optimize"を選び、 [ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ ボタンを押す。 "Speaker Optimize"メニューを表示します。
- **3** △▽ で"ON"を選び、[ENTER]、<►/II ENTER> または ▷ を押す。

on : スピーカーシステム SC-N7(別売り)に最適な特性になります。

**OFF** : フラットな特件になります。

## ファームウェアのアップデート

- ●これらの機能を使用するためには、インターネットブロード●これらの機能を使用するためには、インターネットブロード バンドに接続できる環境と設定が必要です(できるページ)。
- ファームウェアアップデートの操作は本機の電源をオンにし て2分以上経過してからおこなってください。

## [MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを 表示します(で23ページ [メニューマップ])。

△▽ で"Other" – "Firmware Update"を選び、 「ENTER」、<►/II ENTER> または ▷ を押す。

### 【選択できる項目】

**Check for Undate** :ファームアップウェアが最新かどうかの確認がで きます。また、アップデートする場合のおよその

アップデート時間を確認できます。

:アップデートを実行します。 Start

アップデートに失敗しても、本機は自動的にアップデートを再試行し ます。それでもアップデートできない場合は、下記のいずれかのメッ セージがディスプレイに表示されます。このような場合は、設定や ネットワーク環境の確認をおこなった上で、再度アップデートしてく ださい。

ディスプレイ表示	説明
Updating fail	アップデートに失敗しました。
Login failed	サーバーへのログインに失敗しました。
Server is busy	サーバーが混雑しています。しばらく時間をお
	いてから、やり直してください。
Connection fail	サーバーへの接続に失敗しました。
Download fail	ファームウェアのダウンロードに失敗しました。

## 新機能の追加

- バンドに接続できる環境と設定が必要です(で 8ページ)。
- ●新機能の追加の操作は本機の電源をオンにして 2 分以上経過 してからおこなってください。

## [MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを 表示します(23ページ [メニューマップ])。

**↑** △▽ で"Other" – "Add New Feature" を選び、 「ENTER」、<►/II ENTER> または ▷ を押す。

### 【選択できる項目】

:アップグレードを実行します。 Upgrade

アップグレードができなかった場合は、ディスプレイに"ファーム ウェアのアップデート"と同様のメッセージが表示されます。この場 合は、ネットワーク環境を確認し、再度アップデートしてください。

Upgrade ID

Upgrade Status :アップグレードによって追加された機能の一覧を 表示します。

:お手続きの際には、この画面に表示されている ID 番号が必要になります。



アップグレードをご利用になる場合の詳細については、当社ホームペー ジをご覧ください。


お手続きが完了すると、このメニューに"Registered"と表示され、 アップグレードすることができます。お手続きされていない場合は、 "Not Registered"が表示されます。


### 【"Firmware Update"および"Add New Feature"をおこ なったときのご注意】

- ●アップデート/アップグレードが終わるまで、絶対に電源を 切らないでください。
- ●アップデート/アップグレードが完了するまでに、ブロード バンド接続でも20分程度の時間がかかります。
- ●ーロアップデート / アップグレードを開始すると、本機は完 アするまで通常の操作ができなくなります。また、本機に設 定したパラメーターなどのバックアップデータが初期化され る場合があります。
- アップデートやアップグレード中に更新が失敗した場合は、 電源コードを再度挿入し直してください。ディスプレイに "Update Retry" が表示され、失敗したところから更新を再 開します。それでも失敗が続く場合は、ネットワークの環境 を確認してください。



- "ファームウェアのアップデート" および "新機能の追加" に関する情 報は、その計画が明らかになるたびに当社ホームページなどで告知す る予定です。
- "ファームウェアのアップデート" や"新機能の追加"で利用可能な新 しいファームウェアがリリースされるとメニュー画面に通知メッセー ジを表示します。表示させたくない場合は、"アップデート通知"(22731 ページ)および"アップグレード通知"(car31ページ)を"Off"に設定し てください。





## その他の機能

## 文字入力について

本機は、"Preset Name" (で 16ページ)の画面表示名をお好みに合わせて変更することができます。

文字の入力には、次の2通りの方法があります。

入力方式	操作の概要
数字ボタンで入力する	<ul><li>リモコンで操作します。</li><li>一つのボタンに複数の文字が割り当ててあり、ボタンを押すたびに文字が切り替わります。</li></ul>
カーソルボタンで入力する	<ul><li>リモコンまたは本体で操作します。</li><li>△▽◁▷と [ENTER] または &lt;►/III ENTER&gt; で文字を入力します。</li></ul>

## □入力画面の表示

[Preset name]



## 数字ボタンで入力する

- 1 文字の入力をおこなう画面を表示する。
- **2** ◇ ▷ を押して変更したい文字にカーソルを合わせ、 入力したい文字が表示されるまで、[NUMBER] (0 - 9)を押す。
- 入力できる文字の種類は、次のとおりです。
- (1) 1.@ \_/:~ (6) mnoMNO6
- abcABC2 7 pqrsPQRS7
- 3 defDEF3 8 tuvTUV8
- 4 ghiGHI4 9 wxyzWXYZ9
- 文字を入力中に [MODE] を押すと、大文字と小文字を切り替えることができます。
- •同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、文字を入力した後に ▷ を押してカーソルを右に移動させ、次の文字を入力してください。
- •別のボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、続けて別のボタンを押すと、自動的にカーソルを移動し、文字を確定します。

# 3 手順2をくり返して名前を変更し、[ENTER] または <▶/Ⅲ ENTER>を押して入力した文字を確定する。

**例**:文字を "POPS" から "ROCK" に変更する場合

## X 3 C	
① "P"にカーソルを合わせる。	POPS
② (予) を7回押す。 "P"が"R"に変わります。	▶ROPS
③ ▷を2回押す。 自動的に"R"を確定し、"P"にカーソルを合 わせる。	►RO <mark>P</mark> S
④ (全) を6回押す。 "P"が"C"に変わります。	▶ R O <mark>©</mark> S
⑤ ▷を押す。 "C"を確定し、カーソルを"S"に合わせる。	▶ ROC <mark>S</mark>
⑥ ⑤ を5回押す。	▶ ROC <mark>K</mark>

⑦ [ENTER]または<▶/II ENTER>を押して、入力を確定する。

"S"が"K"に変わります。

## カーソルボタンで入力する

- 1 文字の入力をおこなう画面を表示する。
- **2** < ▷ を押して、変更したい文字にカーソルを合わせる。
- 3 △▽ を押して文字を変更します。
- 入力できる文字の種類は、次のとおりです。

### 【英大文字】

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

【英小文字】

abcdefghijklmnopgrstuvwxyz

[記号]!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[\ ]^\_`{|}~

【数字】0123456789(空白)

文字を入力中に[MODE]を押すと、大文字と小文字を切り替えることができます。

### 他のボタン

- ・文字を削除する場合は、「I◀◀」を押します。
- スペースを入れる場合は、[▶▶I]を押します。
- **4** 手順 2、3 をくり返して名前を変更し、[ENTER] または <▶/■ ENTER> を押して入力した文字を確定する。

## オートパワーオン

電源がスタンバイのとき、**ON/STANDBY** 以外の次のボタンで電源がオンになり、次の動作をおこないます。

- •<**≜>**.....ディスクトレイが開きます。
- [▶/**II**]......ディスクまたは iPod/USB の再生を始めます。
- •[TUNER]......チューナーの再生を始めます。
- •[CD].....ソースが"CD"に切り替わり、起動しま す。
- •[iPod].....ソースが"iPod"に切り替わり、起動します。
- •[USB].....ソースが"USB"に切り替わり、起動します。

## ラストファンクションメモリー

スタンバイにする直前の各種の設定を記憶します。 再び電源を入れると、スタンバイにする直前の設定になります。

## マイコンの初期化

表示が正しくない場合や操作ができない場合などにおこないます。 マイコンを初期化すると、各種の設定内容がすべてお買い上げ 時の設定になります。

- 1 電源コードを抜く。
- **2** <**VOLUME** ▲> と <**VOLUME** ▼> を同時に押しながら、コンセントに電源プラグを差し込む。
  - "Initialized"を表示します。




手順2で"Initialized"が表示しない場合は、もう一度手順1からやり直してください。

## 情報

## 各部の名称


各部のはたらきなど詳しい説明については、()内のページを参照してください。

## フロントパネル




<b>⑦</b> プレイ/ポーズ/エンターボタン (▶/II/ENTER) ·······(13)
<b>③</b> ディスクトレイ
コンパクトディスクをセットするトレイです。
<b>9</b> ディスプレイ
再生状態や設定などを表示します。
(4) リモコン受光部 (4)
<b>①</b> ディスクトレイ開閉ボタン (▲) ······(13)
ディスクトレイを開閉します。
②電源表示
<b>(</b> ) 電源操作ボタン (ON/STANDBY)(11)

## トップパネル



- **1** iPodドック (9)
- **②** ドックコネクター部······(9)

## リアパネル



- **1** スピーカー出力端子················(5) **5** AMアンテナ端子···············(7) スピーカーと接続してください。
- ② SUBWOOFER PRE OUT端子 ·········(5) パワードサブウーファーの入力端子と接続 してください。
- **3** AUX OUT端子 ·······(6) 外部のプリメインアンプと接続してくださ (10
- **4** AUX IN端子 ···············(6) アナログ / デジタル音声機器と接続します。

- 付属の AM アンテナを接続してください。
- **⑥ FMアンテナ端子······**(7) 付属の FM アンテナを接続してください。 受信状況が良くないときは外部アンテナと 接続してください。
- **7** イーサネット端子 ······(8)
- **③**無線LANアンテナ端子······(8)
- **9** AC電源コード接続端子……(10) 付属のAC電源コードを接続してください。

## リモコン

各部のはたらきなど詳しい説明については、()内のページを参照してください。

## □ すべてのソース(DISC、TUNER、iPod、USB およびネットワーク) □ソースが "CD" のときに操作できるボタン のときに操作できるボタン


## DIMMER STANDBY CLOCK (INTERNET) RADIO MUSIC SERVER (FAVORITE) iPod USB TUNER (CD) ( AUX ) (►/II) 44 **>** (¾) ( ▼ 9-(4 gHI) (5 JKL) (6 MNO) 7 pars 8 tuv 9 wxyz () L.\* CLEAR DENON RC-1154

<b>1</b> スリープタイマーボタン(SLEEP)(13)
<b>②</b> クロックボタン(CLOCK)(25)
<b>③</b> ディマーボタン(DIMMER)(13)
<b>4 電源ボタン(ON/STANDBY)</b> (11)
<b>⑤</b> 入力ソース選択ボタン ······(12)
<b>⑥消音ボタン(MUTE)</b> (12)
<b>⑦ 主音量調節ボタン(VOLUME)</b> ·······(12)
③ スーパーダイナミックバス/
トーンコントロールボタン
(SDB/TONE) ·····(12)
<b>⑨ MENUボタン(MENU)</b> ······(23 - 33)

## ご注意

本機では、ONLINE MUSIC ボタンは使用しません。


「すべてのソースのときに操作できるボタン」も使用できます。



<b>①</b> プレイ/ポーズボタン <b>(▶/Ⅲ)</b> ······(13)
<b>②</b> スキップボタン( <b>I</b> ◀◀、▶▶ <b>I</b> )············(13)
<b>③ 早送り/早戻しボタン(◀◀、▶▶)</b> ······(13)
<b>4</b> ストップボタン(■)······(13)
<b>⑤</b> モードボタン(MODE)(15)
<b>⑥ エンターボタン(ENTER)</b> ······(15)
<b>7</b> カーソルボタン(△▽◁ ▷)······(15)
<b>3番号ボタン</b> ························(13)
<b>9</b> クリアーボタン(CLEAR) ·······(14)
<b>(</b> ) プログラムボタン(PROGRAM)·······(14)
<b>①</b> ランダムボタン(RANDOM)(14)
<b>⑫</b> ディスプレイボタン(DISPLAY)(13)
<b>③</b> リピートボタン(REPEAT)······(14)

## □ ソースが "TUNER" のときに操作できるボタン


「すべてのソースのときに操作できるボタン」も使用できます。



<b>①</b> チューナーボタン(TUNER) ·······(16)
②選局ボタン(TU ▲、TU ▼) ······(16)
<b>3</b> ストップボタン(■)······(16)
<b>4</b> チャンネルボタン(+, -)(17)
<b>⑤</b> モードボタン(MODE)(16)
<b>⑥</b> カーソルボタン(△▽ ▷)······(16)
<b>7</b> エンターボタン(ENTER) ······(16)
<b>3</b> サーチボタン(SEARCH)(16)
<b>9</b> 番号ボタン ······(17)

## □ ソースが "iPod"、"USB" のときに操作できるボタン


「すべてのソースのときに操作できるボタン」も使用できます。



<b>1</b> スキップボタン( <b>I</b> ◀◀、▶▶ <b>I</b> )······(18)
<b>②</b> プレイ/ ポーズボタン(▶/ <b>II)</b> ·······(18)
<b>③</b> 早送り/早戻しボタン(◀◀、▶▶)······(18)
<b>4</b> ストップボタン(■)······(18)
<b>⑤</b> モードボタン(MODE)(17)
<b>⑥</b> エンターボタン(ENTER)(17)
<b>7</b> カーソルボタン(△▽<) →)·······(17)
<b>③</b> サーチボタン(SEARCH)(19)
<b>③</b> ホームボタン(HOME) ······(18)
<b>⑩</b> ランダムボタン(RANDOM)(18)
<b>①</b> ディスプレイボタン(DISPLAY)(18)
<b>⑫</b> リピートボタン(REPEAT)······(18)

## □ソースが"ネットワーク"、のときに操作できるボタン

「すべてのソースのときに操作できるボタン」も使用できます。



<b>1</b> スキップボタン( <b>I◄◄、▶►I)</b> ······(21)
<b>②</b> プレイ/ ポーズボタン(▶/ <b>II)</b> ·······(21)
<b>③ ストップボタン(■)</b> ······(20)
<b>4</b> エンターボタン(ENTER)(19)
<b>⑤</b> カーソルボタン(△▽◁ ▷)······(19)
<b>⑥</b> サーチボタン(SEARCH)(20)
<b>⑦ホームボタン(HOME)</b> ······(20)
<b>③</b> ランダムボタン(RANDOM) ······(21)
<b>9</b> リピートボタン(REPEAT)(21)
<b>⑩</b> ディスプレイボタン(DISPLAY)(19)

## MP3 と WMA について

## MP3 と WMA のフォーマットについて

本機では、次のフォーマットで作成した CD-R または CD-RW ディスクを再生できます。

## □ライティングソフトのフォーマット

ISO9660 レベル 1

他のフォーマットで記録している場合は、正しく再生できないことがあります。

## □再生可能な最大ファイル数とフォルダ数

フォルダ数とファイル数の合計:512 個最大フォルダ数:256 個

## □ファイル形式

MPEG-1 Audio Layer-3
WMA (Windows Media Audio)

## □タグ情報

ID3 タグ(Ver.1.x と 2.x)

META タグ(タイトル、アーティストおよびアルバムに対応)

再生可能な MP3/WMA ファイル			
ファイルフォーマット サンプリング周波数 ビットレート			拡張子
MP3	32/44.1/48 kHz	32~320 kbps	.mp3
WMA	32/44.1/48 kHz	64~192 kbps	.wma



- ファイルには必ず拡張子".MP3" ".WMA"を付けてください。これら 以外の拡張子を付けた場合や拡張子を付けなかったファイルは再生で きません。
- Mac の OS X で作成したファイルの中で、ファイル名の先頭に"..." が付いているファイルは、音楽データでないため再生できません。
- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法 上、権利者に無断で使用できません。

## iPod®

Made for

**□**iPod **□**iPhone

"Made for iPod," and "Made for iPhone," mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone, may affect wireless performance.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries

• iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod shuffle および iPod touch は、著作権のないコンテンツまたは法的に複製、再生を 許諾されたコンテンツを個人が私的に複製、再生するために使用許 諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。

### ご注意

- 万一、iPod および iPhone のデータが消失または損傷しても、弊社は一切責任を負いません。
- iPod および iPhone のソフトウェアのバージョンによっては、本機で操作できない場合があります。
- 本機に iPhone を接続するときは、iPhone を本機から 20cm 以上離してください。iPhone を本機に近付けていると、iPhone が電話を受信したときに、本機の音声出力にノイズが入ることがあります。

## USB メモリーについて

## 知っておいてほしいこと

## □USB メモリーについて

本機の USB 端子に USB メモリーを接続すると、USB メモリーに保存された音楽ファイルを再生することができます。また、本機の USB 端子に iPod を直接接続しても、iPod に保存されたファイルを再生することができます。詳しくは、「iPod の接続」(で全9 ページ)をご覧ください。

- ●本機は、マスストレージクラスおよび MTP (Media Transfer Protocol) に対応している USB メモリーのみ再生できます。
- ●USB メモリーのフォーマットは、FAT16 または FAT32 に対応しています。



ファイル数が 1000 を超える場合、アクセス速度が遅くなる場合があります。

### 【再生できるフォーマット】

	USB メモリー <b>*</b> 1
WMA (Windows Media Audio)	<b>√</b> *2
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)	✓
WAV	✓
MPEG-4 AAC	<b>√*</b> 3
FLAC (Free Lossless Audio Codec)	✓

- \*1 USB メモリーについて
  - •MP3 ID3 タグ(バージョン 2)に対応しています。
  - WMA META タグに対応しています。
  - ●WAV フォーマットの量子化ビット数は、16 ビットです。
- \*2 MTP に対応した一部のポータブルプレーヤーは、著作権 保護のあるファイルを再生できます。
- \*3 著作権保護の無いファイルのみ再生できます。 インターネット上の有料音楽サイトからのダウンロードコンテンツには著作権保護がかかっています。また、パソコンで CD などからリッピングする際に WMA でエンコードすると、パソコンの設定により著作権保護がかかる場合があります。

### 【再生できるフォーマット】

	サンプリング 周波数	ビットレート	拡張子
WMA (Windows Media Audio)	32/44.1/48 kHz	48 - 192 kbps	.wma
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)	32/44.1/48 kHz	32 - 320 kbps	Sqm.
WAV	32/44.1/48 kHz	-	.wav
MPEG-4 AAC	32/44.1/48 kHz	16 - 320 kbps	.aac/ .m4a/ .mp4
FLAC (Free Lossless Audio Codec)	32/44.1/48/96 kHz	-	.flac

## ネットワークオーディオについて

## 知っておいてほしいこと

## □インターネットラジオ機能について

- インターネットラジオとは、インターネット上に配信され、 ているラジオ放送です。世界中のインターネットラジオ放 送を聴くことができます。
- ◆本機には、次のインターネットラジオ機能があります。
- ジャンル別、地域別に選べます。
- ●最大 56 曲のインターネットラジオ局をプリセット登録 できます。
- MP3 や WMA (Windows Media Audio) フォーマット のインターネットラジオ放送を聴くことができます。
- ●パソコントの Web ブラウザから弊社のインターネット ラジオ用の URL にアクセスすると、お気に入りのラジ オを登録することができます。
- お客様の製品ごとに管理をしますので、MAC アドレスや \*1 ミュージックサーバーについて E-mail アドレスの登録が必要になります。

専用 URL: http://www.radiodenon.com

- ●ラジオ局データベースサービスは、予告なく停止する場合 があります。
- ◆本機のインターネットラジオ局リストは、ラジオ局データ ベースサービス(vTuner)を利用しています。このデータ ベースサービスは、本機用に編集および作成されたリスト です。

## □ミュージックサーバー機能について

ネットワークを経由して、本機に接続されたパソコン (ミュージックサーバー)に保存された音楽ファイルまたは プレイリスト(m3u、wpl)を再生することができます。

本機のネットワークオーディオ再生機能には、次の技術を 利用してサーバーに接続できます。

- Windows Media Player Network Sharing Service
- Windows Media DRM10

### 【再生できるフォーマット】

	インターネット ラジオ	ミュージック サーバー*1
<b>WMA</b> (Windows Media Audio)	✓	✓
<b>MP3</b> (MPEG-1 Audio Layer-3)	✓	✓
WAV		✓
MPEG-4 AAC		<b>√</b> *2
FLAC (Free Lossless Audio Codec)		<b>√</b>

ネットワーク経由での音楽ファイルの再生には、そのフォー マットの配信に対応したサーバーまたはサーバーソフトウェア が必要です。

- - MP3 ID3 タグ(バージョン 2)に対応しています。
  - ●WMA MFTA タグに対応しています。
  - ●WAV フォーマットの量子化ビット数は、16 ビットです。
- \*2 著作権保護の無いファイルのみ再生できます。

インターネット上の有料音楽サイトからのダウンロードコ ンテンツには著作権保護がかかっています。また、パソコ ンで CD などからリッピングする際に WMA でエンコード すると、パソコンの設定により著作権保護がかかる場合が あります。

### 【再生できるフォーマット】

	サンプリング 周波数	ビットレート	拡張子
WMA (Windows Media Audio)	32/44.1/48 KHz	48 - 192 kbps	.wma
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)	32/44.1/48 kHz	32 - 320 kbps	.mp3
WAV	32/44.1/48 kHz	-	.wav
MPEG-4 AAC	32/44.1/48 kHz	16 - 320 kbps	.aac/ .m4a/ .mp4
<b>FLAC</b> (Free Lossless Audio Codec)	32/44.1/48/96 KHz	-	.flac

### Α

### AES (Advanced Encryption Standard)

現在用いられている DES、3DES に代わる次世代の標準暗号方式で、強固な暗号方式として無線 LAN への幅広い普及が見込まれています。暗号化アルゴリズムには、ベルギーの暗号開発者が開発した「Rijndael(ラインダール)」が採用され、データを固定のブロック長で区切ってそれぞれ暗号化をおこないます。データ長は 128、192、256 ビットがサポートされていて暗号強度は非常に高く設定されています。

### C

### DLNA

DLNA および DLNA CERTIFIED は Digital Living Network Alliance(デジタルリビングネットワークアライアンス)の商標/サービスマークです。 コンテンツには DLNA CERTIFIED™ 製品と適合しないものがある可能性があります。

### F

### **FLAC**

可逆圧縮方式のフリーの音声ファイルフォーマットです。可逆圧縮のため、原音からの音質の劣化がありません。

FLAC のライセンスについては、以下の通りです。

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,200 6,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT. STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### IEEE 802.11b

IEEE (米国電気電子学会)で LAN 技術の標準を策定している 802 委員会が定めた、無線 LAN の規格の一つです。無線免許無しで自由に使える 2.4GHz 帯の電波(ISM バンド)を使い、最大 11Mbps の速度で通信をおこなうことができます

表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータの転送速度を示すものではありません。

### IEEE 802.11g

IEEE (米国電気電子学会) で LAN 技術の標準 を策定している 802 委員会が定めた、無線 LAN の規格の一つです。IEEE 802.11b と互 換性を持ち、同じ 2.4GHz 帯を使いながら、最大で 54Mbps の通信がおこなえます。

●表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータの転送速度を示すものではありません。

### M

### MP3 (MPEG Audio Layer-3)

音声データ圧縮方式のひとつで、国際的な標準規格です。

映像圧縮方式の「MPEG-1」に採用されています。

音楽 CD レベルの音質を保ったまま、約 1/11 のデータ容量に圧縮しています。

# MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

デジタル圧縮形式として映像や音声を符号 化するために使用される規格群の名前です。 動画の規格には、「MPEG-1 Video」、「MPEG-2 Video」、「MPEG-4 Visual」、「MPEG-4 AVC」などがあります。音声の規格には、 「MPEG-1 Audio」、「MPEG-2 Audio」、 「MPEG-4 AAC」などがあります。

### Т

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) WPA で使用される、ネットワークキーの一つです。暗号化アルゴリズムは WEP と同じRC4 ですが、1 パケットごとに暗号化に使用するネットワークキーを変更することで、セキュリティレベルが高くなっています。

### vTuner

インターネットラジオの無料オンラインコン テンツサービスです。本サービスに関するお 問い合せは、下記 vTuner のサイトまでお願 い致します。

vTuner ホームページ:

http://www.radiodenon.com

本製品は、Nothing Else Matters Software and BridgeCoの知的財産権により保護されています。当該技術の本製品以外での使用または配布は、Nothing Else MattersSoftwareand BridgeCoの許諾がない限り禁止されています。

### W

## WEP キー(ネットワークキー)

データ通信をおこなう際にデータを暗号化するために使用する鍵情報です。本機はデータの暗号化/復号化ともに同一のWEPキー(ネットワークキー)を用いるため、通信する相手と同一のWEPキーを設定する必要があります。

### Wi-Fi®

無線 LAN の互換性接続を保証する団体 「Wi-FiAlliance」の相互接続性テストを合格 していることを示します。

### Windows Media DRM

マイクロソフト社が開発した著作権保護技術です。

コンテンツプロバイダーは、自らのコンテンツ("セキュアコンテンツ")の完全性を保護するために、本デバイス("WMDRM")に内蔵された Windows Media 用デジタル権管理技術を使用し、当該コンテンツに対する自らの知的財産権(著作権を含む)が悪用されないようにしています。

本デバイスは、セキュアコンテンツを再生す るため、WMDRM ソフトウェア("WM-DRM ソフトウェア") を使用しています。本デバ イス内の WM-DRM ソフトウェアのセキュ リティがあやうくなった場合、セキュアコン テンツの所有者("セキュアコンテンツオー ナー") は、マイクロソフト社が、セキュアコ ンテンツをコピー・表示・再生する新たなラ イセンスを得る WM-DRM ソフトウェアの 権利を取り消すよう要請することができます。 この取り消しは、保護されていないコンテン ツを再牛する WM-DRM ソフトウェアの能 力には影響がありません。インターネットま たはパソコンからセキュアコンテンツのライ センスをダウンロードするときはいつも、取 り消された WM-DRM ソフトウェアのリス トがデバイスに送られます。マイクロソフト 社は、 セキュアコンテンツオーナーに代わっ て、当該ライセンスとともに、取り消された WM-DRM ソフトウェアのリストをデバイス にダウンロードすることができます。

### Windows Media Player Ver. 11

マイクロソフト社が無料で提供しているメ ディアプレーヤーです。

Windows Media Player ver.11 で作成され たプレイリストや WMA、DRM WMA、MP3、 WAV ファイルなどが再生可能です。

### **WMA**

米国 Microsoft Corporation によって開発 された音声圧縮技術です。

WMA データは、Windows Media® Player Ver.7, 7.1, Windows Media® Player for Windows® XP、または Windows Media® Player 9 Series を使用してエンコード(符号 化)することができます。

WMA ファイルは、米国 Microsoft Corporation より認証を受けたアプリケーションを使用し てエンコードしてください。もし、認証され ていないアプリケーションを使用すると、正 常に動作しないことがあります。

### WPA (Wi-Fi Protected Access)

Wi-Fi Allisnce が策定したセキュリティ規格 です。従来の SSID (ネットワーク名) や WEP キー(ネットワークキー)に加えて、ユーザ認 証機能や暗号化プロトコルを採用して、セ キュリティを強化しています。

### WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Wi-Fi Allisnce が策定した WPA の新バー ジョンです。WPA と比べ、より強力な AES 暗号に対応しています。

### WPA-PSK/WPA2-PSK

### (Pre-shared Key)

あらかじめ設定した文字列が無線 LAN アク セスポイントとクライアントで一致した場合、 相互認証をおこなう簡易認証の方式です。

### WPS (Wi-Fi Protected Setup)

無線 LAN 機器の接続とセキュリティ設定を 簡単に実行するために Wi-Fi アライアンスが 策定した規格です。

プッシュボタン方 式と PIN(Personal identification number) コード方式の 2 種類 があります。

### さ行

### サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を 一定時間の間隔で刻み、刻まれた波の高さを 数値化(デジタル信号化)することです。

1 秒間に刻む回数をサンプリング周波数とい い、この数値が大きいほど原音に近い音を再 現できます。

### スピーカーインピーダンス

交流抵抗値のことで、Ω(オーム)という単位 であらわします。

この値が小さいほど大きな出力が得られます が、アンプにかかる負担は増えます。本機が 対応しているインピーダンスのスピーカーを お使いください。

### な行

### ネットワーク名

### (SSID: Security Set Identifier)

無線 LAN のネットワークを構成するとき、 混信やデータの盗難などを防ぐために、グルー プ分けをします。このグループ分けを「SSID (ネットワーク名)」でおこないます。 さらに セキュリティ強化のために、WEP キーを設定 し、「SSID」と WEP キーが一致しないと通信 できないようになっています。一時的な簡易 ネットワークを構成する場合に適しています。

### は行

### ビットレート(Bit rate)

機器が出すノイズに埋もれてしまわない最小 音と、音割れしない最大音との音量差のこと です。

### ファイナライズ

録音された CD-R/CD-RW を再生対応機で 再牛できるように処理することです。

### 保護回路

何らかの原因で過負荷や過電圧などの異常が 起きたときに、本機の電源をスタンバイ状態 にする機能です。過負荷や過電圧から本機内 部の回路の破損を防ぎます。

## 故障かな?と思ったら

### □ 各接続は正しいですか

### □ 取扱説明書に従って正しく操作していますか

本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。

なお、この表の各項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、お買い上げの販 売店にご相談ください。

もし、お買い上げの販売店でお分かりにならない場合は、当社のお客様相談センターまたはお 近くの修理相談窓口にご連絡ください。

### 【共通】

症状	原因	対策	関連ページ		
本機が正常に動作 しない。	•外部からのノイズや妨害によって本機が誤動作している。				
電 源を入れても ディスプレイが点 灯せず、音が出ない。	<ul><li>電源コードの差し込みが不完全である。</li></ul>	<ul><li>本機のリアパネルおよびコンセン トへの電源プラグの差し込みを点 検してください。</li></ul>	10		
ディスプレイは点 灯するが、音が出	<ul><li>ソースと合っていない。</li></ul>	<ul><li>適切なソースに切り替えてください。</li></ul>	12		
ない。	• 主音量が小さすぎる。	◆主音量を適切な大きさに調節してください。	12		
	◆消音(ミューティング)モードに なっている。	●消音(ミューティング) モードを 解除してください。	12		
表示が暗い。	<ul><li>ディマー機能がはたらいている。</li></ul>	◆ DIMMER ボタンでディマー機能 を解除してください。	13		
突然電源が切れ、 電源表示が赤色で 点滅している。 (0.5 秒間隔で点滅)	<ul><li>スピーカーケーブルの芯線どうし の接触や、芯線が端子から外れ て本機のリアパネルに接触した ために、保護回路がはたらいて いる。</li></ul>		5		
突然電源が切れ、 電源表示が赤色で 点滅している。 (0.25 秒間隔で点滅)	• 本機が故障している。	●電源を切り、当社の修理相談窓 □までご連絡ください。	-		
突然電源が切れ、 電源表示が赤色で 点滅している。	•機器内部の温度上昇により、保 護回路がはたらいている。	●一度電源を切って、本体の温度 が十分下がってから、電源を入 れ直してください。	6		
(2 秒間隔で点滅)		<ul><li>◆本機を風通しの良い場所に設置 し直してください。</li></ul>	2		

症状	原因	対策	関連ページ
TV の音が出力されない。	<ul><li>本機の AUX4 IN (OPTICAL) 端子で入力できるデジタル音声 信号は2チャンネルリニア PCM のみです。</li></ul>		-
"No Network Connection"の表	<ul><li>◆ネットワークの設定が正しく行われていません。</li></ul>	• "Network First Setup" をおこなってください。	23
示がでる。		<ul><li>◆ネットワーク機能以外のソース を選択してください。</li></ul>	12

## 【リモコン】

症状	原因	対策	関連ページ
リモコンを操作し	• 乾電池が消耗している。	•新しい乾電池と交換してくださ	4
ても、正常に動		い。	
作しない。	●本体から離れすぎているか、角	● リモコンは、本機から約7メー	4
	度が良くない。	トルおよび 30° 以内の範囲内で	
		操作してください。	
	●本機とリモコンの間に障害物が	• 障害物を取り除いてください。	-
	ある。		
	● 乾電池の ⊕ と ⊖ が正しくセット	●正しい極性でセットしてくださ	4
	されていない。	い。	
	●本機のリモコン受光部に強い光	• 受光部に強い光が当たらない場	4
	(直射日光、インバーター式蛍光	所に設置してください。	
	灯の光など)が当たっている。		

## [CD]

1001			
症状	原因	対策	関連ページ
CD を入れても ディスプレイが "Unsupported" 表示になる。	• CD が正しく入っていない。	• CD を入れ直してください。	3
<b>▶/▮</b> ボタンを押しても再生しない。	•CD が汚れたり、傷が付いたりしている。	•CD の汚れを拭き取るか、他の CD と入れ替えてください。	3
ディスクの特定の 場所が正しく再生 できない。	•CD が汚れたり、傷が付いたりしている。	• CD の汚れを拭き取るか、他の CD と入れ替えてください。	3
CD-R/CD-RW が再生できない。	• ファイナライズをしていない。	<ul><li>●ファイナライズをしてから再生してください。</li></ul>	3
	●記録状態が悪い。またはディス ク自体の品質が悪い。	<ul><li>●正しく記録しているディスクをご 使用ください。</li></ul>	-
MP3、WMA の ファイルが再生で きない。	• ファイルフォーマット、または 拡張子、またはディスク作成時 の設定が本機に対応していない。	<ul><li>本機に対応したファイルフォーマット、拡張子、ディスク作成 時の設定でディスクを作成してください。</li></ul>	41

## 【チューナー】

症状	原因	対策	関連ページ
FM 放送に"ザー"	• アンテナケーブルを正しく接続し	• アンテナケーブルを正しく接続し	7
という雑音が入	ていない。	てください。	
る。		●屋外アンテナに接続してくださ	-
		() <sub>o</sub>	
AM 放送に"シー"	<ul><li>テレビなどから雑音が入ってい</li></ul>	<ul><li>テレビを消してください。</li></ul>	-
や"ザー"という雑	る。または、放送局の干渉音が	● AM 用ループアンテナの位置や向	7
音が入る。	聞こえる。	きを変えてください。	

### 【インターネットラジオ / ミュージックサーバー /iPod/USB】

症状	原因	対策	関連ページ
USB メモリー接 続時、ディスプレ	●接続不良などで、本機がUSBメモリーを認識できない。	•接続を確認してください。	9
イに"USB"を表示 しない。	•マスストレージクラスまたは MTP 以外の USB メモリーを接 続している。	• 本機は、マスストレージクラスま たは MTP 対応の USB メモリー に対応しています。それ以外の	-
	<ul><li>本機が認識できないデバイスを 接続している。</li></ul>	USB メモリーは認識できません。 ●故障ではありません。すべての USB メモリーに対して、動作や 電源の供給を保証するものでは ありません。	_
	● USB ハブ経由で接続している。	●USB ハブを経由した接続はできません。また、ハブ機能を内蔵した USB メモリーも再生できません。	
iPod が再生でき ない。	●ソースが"iPod" または"USB" 以 外になっている。 ●ケーブルを正しく接続していな	<ul><li>ソースを"iPod" または"USB" に切り替えてください。</li><li>接続をやり直してください。</li></ul>	18 9
	い。		9
USB メモリー内 のファイルが再生 できない。	• USB メモリーのフォーマットが、 FAT16 または FAT32 以 外の フォーマットになっている。	●フォーマットを FAT16 または FAT32 に設定してください。詳しくは、USB メモリーの取扱説明書をご覧ください。	-
	<ul><li>●複数のパーティションに分かれている。</li></ul>	<ul><li>●複数のパーティションに別れている場合は、第1パーティション 以外は再生できません。</li></ul>	-
	<ul><li>ファイルが対応しているフォーマット以外で記録している。</li></ul>	<ul><li>対応しているフォーマットで記録してください。</li></ul>	42
	● 著作権保護のかかったファイル を再生しようとしている。		42
インターネットラ ジオが再生できな い。	<ul><li>イーサネットケーブルが正しく接続されていないか、ネットワークが切断される。</li></ul>	• 接続状態を確認してください。	8
	<ul><li>対応していないフォーマットで放送されています。</li></ul>	◆本機で再生できるインターネットラジオのフォーマットは MP3と WMA のみです。	43
	• パソコンまたはルータのファイア ウォールがはたらいている。	•接続しているパソコンまたはルータのファイアウォールの設定を 確認してください。	-
	<ul><li>● ラジオステーションが放送を停止している。</li></ul>	<ul><li>・放送中のラジオステーションを 選んでください。</li></ul>	19
	●IPアドレスが違っている。	◆本機のIP アドレスを確認してく ださい。	23

症状	原因	対策	関連ページ
パソコンに保存し	● ファイルが対応しているフォー		43
てある音楽ファイ	マット以外で記録されている。	録してください。	
ルが再生できな	● 著作権保護のかかったファイル		43
い。	を再生しようとしている。	たファイルを再生することはでき	
		ません。	
	● 本機とパソコンが USB ケーブル	1 377 110 0 10 1	-
	で接続されている。	接続することはできません。	
サーバーが見つか	• パソコンまたはルータのファイア	● 接続しているパソコンまたはルー	-
らないか、サー	ウォールがはたらいている。	タのファイアウォールの設定を	
バーに接続できな		確認してください。	
しつ。	<ul><li>パソコンの電源が入っていない。</li></ul>	<ul><li>電源を入れてください。</li></ul>	-
	<ul><li>サーバーが起動していない。</li></ul>	<ul><li>サーバーを起動してください。</li></ul>	-
	<ul><li>◆本機のIP アドレスが正しくない。</li></ul>		23
		ださい。	
プリセットまたは	●ラジオステーションが放送を休		-
お気に入りに登録	止している。	ください。	
したラジオステー	• ラジオステーションがサービスを		
ションに接続でき	停止している。	選んでください。	
ない。	11.75 18.0 to 11.75 10.75 10.75	1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
			-
	放达を外止している。	/cetto	
	● ネットワークの通信速度が遅い	●ごわけ故障ではありません。 ビッ	_
/C /5 / T G G G / S			
30	2 2 2 73 7DAEO C 0 - O 0		
音質が良くない。	<ul><li>再生しているファイルのビット</li></ul>		_
または再生中にノ	レートが低いです。	2.3.5.5/14 (10.55 ) 5. 6, 60	
"Server Full" または"Connection Down"と表示され、接続できないラジオステーションがある。 再生中に、音が途切れることがある。 音質が良くない。または再生中にノイズが入る。	<ul><li>か、通信回線またはラジオステーションが混雑している。</li><li>再生しているファイルのビット</li></ul>	<ul><li>ください。</li><li>これは故障ではありません。ビットレートの高い放送データを再生している場合や、通信の状況によっては、音が途切れることがあります。</li></ul>	-

### [Wireless LAN]

[AAII GIG22 FWIA]			
Symptom	Cause	Countermeasure	Page
ネットワークに接 続できない。	◆SSID およびネットワークキー (WEP など)の設定が正しくない。	<ul><li>・ネットワークの設定と、本機の 設定内容を合わせてください。</li></ul>	27, 28
	<ul><li>●電波状態が悪いため、電波が届かない。</li></ul>	●無線 LAN のアクセスポイントからの距離を短くしたり、障害物	-
	77.0000	をなくしたりして、見通しを良	
		くしてから接続し直してくださ い。また、電子レンジや他のネッ	
		トワークのアクセスポイントから離して設置してください。	
	●設定した端子と接続している端 子が合っていない。		-
	3 73 11 3 6 6 7 8 6 7 8	しているチャンネルから離して設	
		定してください。または、ネッ   トワークケーブルを使用して接	
		続してください。	
	<ul><li>ルーターの電源が切れている。</li></ul>	<ul><li>・ルーターの電源を入れてください。</li></ul>	-
再生が途切れる。	• 設定した端子と接続している端	• アクセスポイントのチャンネル設	_
または再生できな	子が合っていない。	定を、他のネットワークで使用	
(1°		しているチャンネルから離して設	
		定してください。または、ネッ	
		トワークケーブルを使用して接	
		続してください。	

## 保障と修理について

### □保証書について

この製品には保証書が添付されております。 保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの 記入を確かめて販売店から受け取っていた だき、内容をよくお読みの上、大切に保管 してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

## 保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

### ご注意

保証書が添付されない場合は、有料修理になります ので、ご注意ください。

### 保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理致します。

有料修理の料金については、「製品のご相談と 修理・サービス窓口のご案内」に記載の、お近 くの修理相談窓口へお問い合わせください。

## □修理を依頼されるとき

## 修理を依頼される前に

- •取扱説明書の「故障かな?と思ったら」の項目をご確認ください。
- •正しい操作をしていただけずに修理を依頼される場合がありますので、この取扱説明書をお読みいただき、お調べください。

### 修理を依頼されるとき

- ・添付の「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」に記載の、お近くの修理相談窓口へご相談ください。
- ●修理を依頼されるときのために、梱包材は保存しておくことをおすすめします。

## □ 依頼の際に連絡していただきたい 内容

- お名前、ご住所、お電話番号
- •製品名……取扱説明書の表紙に表示しています。
- ●製造番号…保証書と製品背面に表示して います。
- できるだけ詳しい故障または異常の内容

## □補修部品の保有期間

本機の補修用性能部品の保有期間は、製造 打ち切り後8年です。

## □お客様の個人情報の保護について

- •お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- •この商品に添付されている保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者) およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

### □ CD プレーヤー部

• オーディオ性能 S/N比(1kHz) ダイナミックレンジ(1kHz) 全高調波歪率(1 kHz)

### □ オーディオアンプ部

定格出力:

実用最大出力: 入力感度 / インピーダンス AUX1、AUX2 Portable In

周波数特性(5 W, 8 Ω)

AUX 入力

全高調波歪率 (1 kHz、5 W、8 Ω)

AUX 入力

S/N (10 W, 8 Ω, IHF-A)

AUX 入力

### □ チューナー部

• FM チューナー 受信周波数範囲 S/N比(モノラル) 感度 (S/N 30 dB) AM チューナー

受信周波数範囲 S/N比 感度 (S/N 20 dB)

### □ 時計

時計方式

100 dB 100 dB 0.01 %

両チャンネル駆動

65 W + 65 W(負荷 4 Ω、1 kHz、T.H.D. 0.7 %)

80 W + 80 W(負荷4 Ω)

200 mV/32 k 0 110 mV/24 k 0

 $5 \text{ Hz to } 20 \text{ kHz } (\pm 3 \text{ dB})$ 

0.05 %

86 dB

76.0 to 90.0 MHz 65 dB 9 dBuV (IHF)

522 to 1629 kHz 40 dB 55 dBµV/m

電源周波数周期方式(月差 1~2 分以内)

□ 無線 LAN

セキュリティ

使用周波数範囲

ネットワーク種類(無線 LAN 規格) IEEE 802.11b 準拠

IEEE 802.11g 準拠 (Wi-Fi<sup>®</sup> 準拠)\*

DS-SS: 11 / 5.5 / 1 Mbps (自動切り替え) 転送レート

OFDM: 54 / 48 / 36 / 24 / 18 / 12 / 9 / 6 Mbps

(白動切り替え)

SSID (ネットワーク名)

WEP  $= (\lambda v) - (\lambda v) - (\lambda v) = (\lambda v) + (\lambda v)$ 

WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) 2.412 MHz~2.497 MHz

チャンネル数 IEEE 802.11b 準拠: 13ch (DS-SS)

> (そのうち1チャンネルを使用) IEEE 802.11g 準拠: 13ch (OFDM) (そのうち1チャンネルを使用)

□ 電源部

電源電圧 / 周波数 AC 100 V, 50/60 Hz

消費電力 65 W 待機時消費電力 0.3 W

\* Wi-Fi<sup>®</sup> 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保証する団体[WiFi Alliance]の相互接続性テストに合 格していることを示します。

※仕様および外観は改良のため、予告なく 変更することがあります。

外国では使用できません。

※本機を使用できるのは日本国内のみで、

※本機は国内仕様です。

必ず AC 100V のコンセントに電 源プラグを差し込んでご使用くだ! さい。AC 100V 以外の電源には

絶対に接続しないでください。




### **CLASS 1 LASER PRODUCT**

"CLASS 1 LASER PRODUCT"

## 索引

<b>愛 欧字</b>	<b>☞ かな</b>	<b>愛</b> す	<b>₽</b> 31
		スクリーンセーバー	ファームウェアのアップデート33
<b>愛 A</b>	<b>愛い</b>	スピーカーインピーダンス5、45	ファイナライズ3、45
AES 28, 44	インターネットラジオ19	スリープタイマー	付属品2
AM ループアンテナ7		_ "	ブラウズモード17
	<b>電</b> お	<b>愛せ</b>	フレンドリーネームの編集31
<b>☞ B</b>	オートスタンバイ32	接続	フロントパネル36
BASS12	オートプリセット16	iPod9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<b>₽</b> D	お気に入りリスト22	USB X=U9	<b>電</b> ~
DL NA 44	音質12	アンテナ	ヘッドホン 13
	音量12	スピーカー5	<b>ि इ</b>
<b>喧</b> F	<b>電け</b>	テレビ	
FLAC44		電源コード 10	保護回路6、45
FM 室内アンテナ7	ケーブル	ネットワーク8	© <b>ま</b>
	イーサネットケーブル8	ポータブルプレーヤー10	マイコンの初期化35
	音声ケーブル	録音機器6	
IEEE 802.11b	ステレオピンプラグケーブル	設定	☞ み
IEEE 802.11g44	スピーカーケーブル	時刻	ミュージックサーバー20
<b>企 M</b>	元伝送ケーブル	その他32 タイマー24	ミューティング12
MP315, 42, 43, 44	現在時刻	ネットワーク····································	th
MPEG44	現在时刻····································	イッドノー/J····································	<b>電め</b>
MPEG-4 AAC 42	<b>運</b> さ	<b>愛た</b>	メニューマップ23
<b>₽</b>	再生	タイマー・・・・・24	<b>電も</b>
PC 言語····································	AUX21	<b>愛て</b>	文字27, 28, 34, 35
. 1 2 3 3	CD13		文字入力34
C S	FM/AM 局·······17	ディスプレイの明るさ	
SDB12	iPod17, 18	<b>電と</b>	(で)
~ T	USB XTU18,42	トップパネル	リアパネル
<b>愛T</b>	インターネットラジオ19	1 7 27 1910	リモートモード17
TKIP 44 TREBLE 12	ネットワークオーディオ19、43	<b>愛</b> [	リモコン4、38、39、40
REDLE   2	ファイル	入力ソース ········ 12	乾電池4
<b>愛 V</b>	プログラム14	10	
vTuner43, 44	ポータブルプレーヤー21 ランダム14	© a	
	リピート	ネットワークスタンバイ	
<b>©</b> W	ラピート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>运</b>	
WEP =28,44	取週11フィルター機能 32 サブウーハー 52		
Wi-Fi44	サンプリング周波数41、42、43、45	パーティーモード29	
Windows Media DRM 43, 44		<b>₽</b>	
Windows Media Player20, 45 WMA15, 42, 43	<b>愛し</b>	ピットレート41, 42, 43, 45	
WPA28, 45	新機能の追加33	L 7 F D - F41, 42, 43, 45	
WPA2			
WPA-PSK/WPA2-PSK28, 45			
WPS 28, 45			



# DENON

## デノンお客様相談センター

**3** 044-670-5555

【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】

受付時間 9:30~12:00、12:45~17:30 (当社休日および祝日を除く、月~金曜日)

〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&M ビル3F

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先(サービスセンター) については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。

http://denon.jp/jp/support/pages/servicecenter.aspx

		後日のために	記入して	おいて	<b>&lt;</b> t.	<b>ごさい。</b>		
購入店名	:			電話	(	-	-	)
ご購入年月日	:	年	月	Е	]			

株式会社ディーアンドエムホールディングス